

DAVO

מחבת קרפ/פנקייק

דגם: DAV 129

הוראות הפעלה

נא לשמור לשימוש עתידי



oig
BRANDS FOR LIFE

לקוחות יקרים

אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית DAVO.

אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות לשמירת בטחונכם וכדי שתוכלו ליהנות מהמכשיר לאורך זמן.

אנא שימרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם



חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ, רח' הגנן 8, מרכז עינב, מודיעין

טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל: info@oig.co.il

מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

תוכן עניינים

9	בקיין	3	הוראות בטיחות
9	פינוי	5	כללי
10	רשימת תחנות שרות	6	חלקי המכשיר
11	תעודת אחריות	8	תפעול

הוראות בטיחות

- ▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- ▲ השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- ▲ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.
- ▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים.
- ▲ המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.
- ▲ השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל בטעות.
- ▲ אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
- ▲ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים.
- ▲ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח אוורור מכל צד שלו.
- ▲ במקרה של דליפת גז, אין לחבר את המכשיר לחשמל. פתחו מיד את החלון לאיוורור.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן או התחממות יתר), או אם נפגע גוף המכשיר (כולל חדירת נוזלים), הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.

חשמל

- ▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 230V 50Hz עם הארקה תקנית ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.

הוראות בטיחות

- ▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- ▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- ▲ זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
- ▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- ▲ אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל.
- ▲ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
- ▲ יש לנתק את המכשיר ממקור המתח לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה.

מחבת קרפ/פנקייק

- ▲ אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ חלקים חמים! אין לגעת בהם בידיים חשופות - סכנת כווייה! יש להשתמש בידיים או בכפפות.

מתח חשמל: 220V-240V~ 50/60Hz.
הספק חשמלי: 1400W.

לפני שימוש ראשון

1. הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר - למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
2. הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר ונקו היטב את התבניות הבאות במגע עם המזון.
3. חברו אחת התבניות למכשיר והציבו את המכשיר על משטח יציב, נקי ויבש שעמיד בפני חום. חברו אותו לחשמל - וודאו שנורית החיווי האדומה דולקת.
4. סובבו את ווסת הטמפרטורה למקסימום - MAX - וודאו שלאחר מעט זמן נורית החיווי הירוקה דולקת (בשימוש ראשון עלול להפלט מעט ריח ועשן - התופעה טבעית).
5. סובבו את ווסת הטמפרטורה למינימום - MIN ונתקו מהחשמל.
6. הניחו למכשיר להתקרר ואח"כ נקו באמצעות מטלית לחה.

חלקי המכשיר



למריחת הבלילה



להפיכת הקרפ

חלקי המכשיר

1 תבנית אפייה לקרפ

2 כבל חשמל

3 גוף חימום

4 בסיס המכשיר

5 ווסת טמפרטורה

6 נורית חיווי אדומה

7 נורית חיווי ירוקה

8 מתלה לכבל



תבנית לפנוקייק

תפעול

1. העמידו את המכשיר על משטח יציב תוך שמירת מרחק בטחון מעצמים אחרים לצורך אוורור ומניעת נזק.
2. למרות שהמחבת היא מסוג שאינו מצריך שימון, ניתן לשמן אותה מעט בחמאה, מרגרינה או שמן.
3. הכינו בלילה של קמח ביצה ונוזלים במינון ובטעם המועדף עליכם. הוסיפו את הנוזלים בזהירות עד לקבלת דרגת הסמיכות הרצויה. מומלץ לתת לבלילה "לנוח" בקערה לפני ההכנה.
4. חברו אחת התבניות למכשיר והציבו את המכשיר על משטח יציב, נקי ויבש שעמיד בפני חום. חברו אותו לחשמל - וודאו שנורית החיווי האדומה דולקת.
5. סובבו את ווסת הטמפרטורה לטמפרטורה הרצויה. המכשיר מגיע לאותה טמפרטורה ומוכן לפעולה, כאשר נורית החיווי הירוקה דולקת.
6. צקו את הבלילה על מרכז התבנית כך שתכסה כשני שלישי מהתבנית ופזרו אותה לשכבה אחידה על פני כל התבנית באמצעות האביזר המצורף בתנועה סיבובית.
- הקפידו להניח את האביזר המצורף טבול בתוך כוס מים לפני ואחרי השימוש כדי שהבלילה לא תדבק אליו.
7. לאחר כדקה (שימו לב לשינוי הצבע) ניתן להפוך את הקרפ לצד השני באמצעות האביזר המצורף.
8. לאחר כדקה נוספת הקרפ מוכן ויש להסירו מהפלטה באמצעות האביזר המצורף.
- ניתן להשאיר את הקרפ על הפלטה במצב שמירת חום (ווסת הטמפרטורה מכוון למצב 1).
9. לאחר השימוש, סובבו את ווסת הטמפרטורה למינימום - MIN ונתקו מהחשמל. הקפידו להניח למכשיר להתקרר לפני הניקוי.

שימו לב!

זההרו שלא לגעת בפלטה החמה בידיים חשופות כדי להימנע מכוויה. נורית החיווי הירוקה תדלק ותכבה מדי פעם במקביל לפעולת המכשיר לשמירת הטמפרטורה. התופעה שגרתית ואין בה כדי להפריע.

ניקיון


אזהרה

- הקפידו לשלוף את התקע משקע החשמל לפני הניקוי ולהמתין עד להתקררות מלאה של המכשיר.
- אין לערוך טבילה הלכתית (ענייני כשרות) למכשיר חשמלי זה – סכנת התחשמלות.

זהירות

- אין להשתמש במברשת גסה או במטליות/ספוגיות ניקוי שוחקות.
 - אין להשתמש בחומרי ניקוי חומציים או שוחקים.
 - אסור לטבול את המכשיר במים לצורך ניקוי.
 - אין לנקות במדיח כלים.
1. נגבו את גוף המכשיר מבחוץ באמצעות מטלית לכה.
 2. שטפו את התבניות במים וסבון כלים. הקפידו לייבש אותן לאחר מכן.

פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן  המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

רשימת תחנות שרות

טלפון	כתובת	שם החנות	עיר
08-9327050	הגנן 8 מרכז עינב	מעבדה ראשית	מודיעין
04-8404428	האיצטדיון 21, קרית חיים	ש.א. אוראל	חיפה (מפרץ)
08-8525104	מרכז מסחרי ב' חנות 24	חשמל קמי	אשדוד
02-5808282	רובין 21, רמות ד'	יריד בית"ר	ירושלים
02-6231891	הגידם 1 כיכר מגורה	שירות כל	ירושלים
02-5807870	אלעזר המודעי 7	יריד בית"ר	ביתר עילית
09-8336145	ויצמן 7	כל אלקטריק	נתניה
03-9225123	פרנקפורט 2	חשמל המאיר	פתח תקווה
03-5477745	אושיסקין 31	מעבדת השרון	רמת השרון
03-6872161	יהודה לייב פינסקר 4	אלקטרו בוגדרי	ראשון לציון
053-2212768	סחרוב 19	א.ב. אביזרים	ראשון לציון
03-6878203	לה גרדיה 22	אלקטרו מור	תל אביב
04-6790469	יוחנן בן זכאי 18	תיקון כל טיבי	טבריה

תעודת אחריות למחבת קרפ/פנקייק

תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

1. אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו נגרם על אף שימוש מפעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.
2. האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר, או סוללות.
3. אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה אחת מיום המכירה כלפי הקונה הישיר בלבד, ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין תעודה זו ניתנת להעברה ללא הסכמתנו תחילה.
4. מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו:
 - א. היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות השימוש, או
 - ב. נעשה בו שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך שלנו, או
 - ג. הוזנח או נפגע בתאונה, או
 - ד. לא טופל כאמור בהוראות הטיפול והאחזקה השוטפות, בתדירות האמורה בהם.
5. אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתירתו או אם לא מולאו בה כל הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.
6. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.
7. נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.

פרטי רישום אחריות

לקוחות יקרים

כדי לאפשר לנו לתת לכם את השרות הטוב ביותר, אנא מלאו את פרטיכם ופרטי המוצר ושלחו אלינו בדואר תוך שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק החשבונית.

חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ רח' הגנן 8, מרכז עינב, מודיעין |

טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל: info@oig.co.il

מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il



שם משפחה		שם פרטי	מס' טלפון
עיר	מיקוד	שכונה	רחוב
בית	כניסה	קומה	דירה
מכשיר	דגם	צבע	מס' סידורי
מקום הרכישה	תאריך רכישה	דואר אלקטרוני	