

DAVO

מטחנת קפה

דגם: DAV 250

הוראות הפעלה

נא לשמור לשימוש עתידי



OIG

BRANDS FOR LIFE

לקוחות יקרים

אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית DAVO.

אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות לשמירת בטחונכם וכדי שתוכלו ליהנות מהמכשיר לאורך זמן.

אנא שימרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם



מתגים איכותיים לחיים

חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ רח' הגן 8, מרכז עינב, מודיעין

טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל: info@oig.co.il

מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

4	הוראות בטיחות.....
5	פינוי.....
6	לפני שימוש ראשון.....
6	אביזרים.....
7	תפעול.....
8	בקיון.....
10	רשימת תחנות שרות.....
11	תעודת אחריות.....

הוראות בטיחות

1. יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי.
2. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.
3. מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים.
4. השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו ואל תבצעו בו התאמות לשימוש אחר.
5. אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל.
6. אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
7. השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל בטעות.
8. אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
9. הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח של לפחות 10 ס"מ מכל צד שלו.
10. הרחיקו את המכשיר מחומרים דליקים במהלך השימוש בו.
11. זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
12. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה של המכשיר (כבל החשמל) מרשת החשמל. יש להקפיד שכבל החשמל לא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות ולא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו!
13. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע החשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל.
14. וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 230V 50Hz עם הארקה הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה כמצויין על גבי התווית המצורפת. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ואם משתמשים בכבל מאריך יש לוודא שהוא תומך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה.

הוראות בטיחות

15. אסור להפעיל את המכשיר אם נמצאה בו תקלה כלשהי או פגיעה פיזית בגוף המכשיר, בכבל או בתקע שלו. יש להביאו למעבדת שרות לבדיקה, תיקון או התאמה.
16. אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
17. אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
18. אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
19. חלקים נעים! הזהרו שלא לדחוף פנימה אצבעות או עצמים תוך כדי פעולה. אין לגעת בהם או לפרק עד לעצירה מוחלטת וניתוק מהחשמל - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
20. להבים חדים! הרכיבו ופרקו בזהירות. אין לגעת בהם עד לעצירה מוחלטת וניתוק מהחשמל!
21. אין להפעיל במצב ריק.
22. אין למלא מעבר לקיבולת המירבית
23. אין להשתמש במכשיר לטחינת מזון נוזלי או חם.
24. אין להשתמש במכשיר לטחינת חתיכות קשות במיוחד.
25. אין להשתמש במכשיר לטחינת חתיכות גדולות - מעבר לסנטימטר וחצי.

פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מציין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

לפני שימוש ראשון

- יש להסיר את כל חומרי האריזה כולל כיסוי הלהב (אם קיים).
- יש לנקות את כל החלקים המצורפים באמצעות מטלית לחה.
- בעת השימוש הראשון עלול להיות מעט ריח- הריח לא מזיק ונעלם לאחר זמן קצר.

אביזרים



אביזר לטחינת קפה

מיועד לטחינת פולי קפה, תבלינים
עשבים לאבקה וכו'



אביזר לחיתוך מזון יבש

מיועד לקציצה או לערבוב מזון כמו
גזר, פטריות, חתיכות של ירקות,
עלים יבשים, פטרוזיליה וכו'.

שימו לב!

- הקפידו להרכיב את האביזר המתאים למטרתכם.
 - אין להכניס מזון קשה או קפוא, כמו למשל לחם ישן, הדבר עלול לפגוע במכשיר.
 - אין להכניס חתיכות גדולות של מזון, יש לחתוך לחתיכות קטנות (בגודל של 1.5 ס"מ), הדבר עלול לפגוע במכשיר.
1. הרכיבו את האביזר המתאים על יחידת המנוע תוך סיבובו בכיוון השעון עד לסגירה מלאה.
 2. מלאו את המיכל, אך לא מעבר לסימון MAX כדי למנוע גלישה.
 3. סגרו את המכסה
 4. הפעילו מספר שניות. אין להפעיל יותר מ- 30 שניות ברציפות. לאחר כל חצי דקה של פעולה יש לתת למכשיר להתקרר למשך מינימום דקה, כדי למנוע התחממות יתר שתפגע במנוע. לאחר שלוש הפעלות רצופות, יש להניח למנוע להתקרר במשך חצי שעה.
 5. במידה והקוצץ המצורף נתפס יש לנתק מהחשמל ולהסיר את הקוצץ, במידה והלהב מסתובב לאט מדי או אינו מסתובב כלל, המזון שהוכנס קשה או גדול מידי ויש להוציאו בזהירות מהמכל. אם התערובת יבשה מידי, כדאי להוסיף מים, שמן או חלב.
 6. לאחר השימוש יש לנתק מהחשמל.

ניקיון

אזהרה

הקפידו לשלוף את התקע משקע החשמל לפני הניקוי ולהמתין עד להתקררות מלאה של המכשיר.

זהירות

- אין להשתמש במברשת גסה או במטליות/ספוגיות ניקוי שוחקות.
 - אין להשתמש בחומרי ניקוי חומציים או שוחקים.
 - אסור לטבול את המכשיר במים לצורך ניקוי.
 - אין להכניס למדיח כלים.
1. יש להסיר את מכסה המיכל והמיכל מיחידת המנוע ולנקות את החלקים במים ובמעט נוזל כלים
 2. ניקוי המנוע וכבל החשמל יתבצע (לאחר ניתוק מהחשמל!) באמצעות מטלית רכה, יבשה או לחה קלות. אין להשתמש בחומרי ניקוי כלשהם או בכלי ניקוי שוחקים.
 3. יש להקפיד ולהיזהר בעת ניקוי וטיפול בלהבי הסכין.
 4. יש לאחסן את המטחנה במקום בטוח ויבש ושאינו נגיש לילדים



רשימת תחנות שרות

טלפון	כתובת	שם התנות	עיר
08-9327050	הגנן 8 מרכז עינב	מעבדה ראשית	מודיעין
04-8404428	האיצטדיון 21, קרית חיים	ש.א אוראל	חיפה (מפרץ)
08-8525104	מרכז מסחרי ב' חנות 24	חשמל קמי	אשדוד
02-5808282	רובין 21, רמות ד'	יריד בית"ר	ירושלים
02-6231891	הגידם 1 כיכר מנורה	שירות כל	ירושלים
02-5807870	אלעזר המודעי 7	יריד בית"ר	ביתר עילית
09-8336145	ויצמן 7	כל אלקטריק	נתניה
03-9225123	פרנקפורט 2	חשמל המאיר	פתח תקווה
03-5477745	אויסקין 31	מעבדת השרון	רמת השרון
03-6872161	יהודה לייב פינסקר 4	אלקטרו בוגדרי	ראשון לציון
053-2212768	סחרוב 19	א.ב. אביזרים	ראשון לציון
03-6878203	לה גרדיה 22	אלקטרו מור	תל אביב
04-6790469	יוחנן בן זכאי 18	תיקון כל טיבי	טבריה

תעודת אחריות למטחנת קפה

תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

1. אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו נגרם על אף שימוש מפעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.
2. האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר, או סוללות.
3. אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה אחת מיום המכירה כלפי הקונה הישיר בלבד, ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין תעודה זו ניתנת להעברה ללא הסכמתנו תחילה.
4. מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו:
 - א. היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות השימוש, או
 - ב. נעשה בו שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך שלנו, או
 - ג. הוזנח או נפגע בתאונה, או
 - ד. לא טופל כאמור בהוראות הטיפול והאחזקה השוטפות, בתדירות האמורה בהם.
5. אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתמתו או אם לא מולאו בה כל הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.
6. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.
7. נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.

פרטי רישום אחריות

לקוחות יקרים

כדי לאפשר לנו לתת לכם את השרות הטוב ביותר, אנא מלאו את פרטיכם ופרטי המוצר ושלחו אלינו בדואר תוך שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק החשבונית.

חברת או.א.י.ג'י. שיווק והפצה בע"מ רח' הגנן 8, מרכז עינב, מודיעין

טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל: info@oig.co.il

מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il



שם משפחה		שם פרטי	מס' טלפון
עיר	מיקוד	שכונה	רחוב
בית	כניסה	קומה	דירה
מכשיר	דגם	צבע	מס' סידורי
מקום הרכישה	תאריך רכישה	דואר אלקטרוני	