
DAVO

טוסטר גריל + וופל בלגי

גודל: GWM 620



OIG
BRANDS FOR LIFE

לקוחות יקרים

אנו מודים לכם רגישת מוצר זה מבית DAVO
אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחברת זו כדי שתוכלו להפיק
את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות
לשמירת בטחונכם וכדי שתוכלו להנות מהמכשיר לאורך זמן.

אנא שמרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשירותכם

חברת או.אי.ג'י שיווק והפצה בע"מ, רח' הגנן 8 מרכז עינב, מודיעין 7169506
טלפון: 08-932072050 | פקס: 08-9327049 | מייל: info@oig.co.il
מידע שימושי תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

לפני שימוש ראשון

יש להוציא מהאריזה את כל חלקי המכשיר ולבדוק את תקינותם.
במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות
קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להישאר במכשיר.
בשימוש ראשון עלול להיפלט ריח לא נעים ומעט עשן - התופעה טבעית. יש להפעיל
את התנור במצב ריק למשך חצי שעה בטמפרטורה המקסימלית. הקפידו לפתוח
חלונות כדי לאפשר אוורור מקסימלי.

פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן המוטבע על
המוצר או על המסמכים הנלווים מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד
האירופי EC/96/2002 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE),
שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף
המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות
המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה.

כללי

לפני השימוש במכשיר יש לקרוא בעיון את ההוראות הבאות, שמרו את החוברת במקום זמין בכדי שתיעזרו בה במקרה הצורך.
אין להשאיר את חומרי האריזה בהישג ידם של ילדים.

הוראות בטיחות:

יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. תיתכן פגיעה עקב שימוש לא נאות. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.

1. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.
2. מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל על ידי או בקרבת ילדים.
3. יש להשתמש במכשיר רק כאשר הוא מוצב על גבי משטח שטוח, יציב, ועמיד בפני חום.
4. יש להשתמש במכשיר רק כאשר שתי הפלטות מותקנות כהלכה. אין לגעת בידיים חשופות במשטח חם. יש להשתמש בידידות או בכפפות.
5. יש להקפיד להפעיל את המכשיר רק במקום מאוורר היטב. השאירו מרווח של לפחות 4-6 סנטימטר מכל צד שלו כדי לאפשר זרימת אוויר נאותה.
6. הרחיקו את המכשיר ממקורות חום כגון: כירת גז או תנור.
7. אל תאפשרו מגע בין המכשיר לחומרים דליקים כמו וילונות, מגבות מטבח וכו' במהלך השימוש בו.
8. אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל. יש לנתקו מהחשמל ולהמתין להתקררות מוחלטת.
9. אין לצפות את מגש אסוף הנוזלים ברדיד אלומיניום או כל חומר אחר.
10. אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
11. אין להשתמש במכשיר בקרבת מים או נוזל אחר.
12. אין לטבול את המכשיר במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים, נתקו אותו מיידיית משקע החשמל מבלי לגעת במים.

13. אין לערוך טבילה הלכתית (ענייני כשרות) למכשיר חשמלי זה – סכנת התחשמלות.
14. אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.

הוראות בטיחות

1. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה של המכשיר (כבל החשמל) מרשת החשמל. יש להתקין את כבל החשמל באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אין לכופף אותו או למתוח אותו! יש למקם את כבל החשמל כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
2. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות. שמרו על המכשיר ועל כבל החשמל שלו הרחק ממשטחים חמים.
3. אין להפעיל את המכשיר אם נמצאה בו תקלה כלשהי או פגיעה פיזית בגוף המכשיר, בכבל או בתקע שלו. יש להביאו למעבדת שרות לבדיקה, תיקון או התאמה.
4. אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
5. זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במים או בנוזל אחר.
6. לפני ניקוי המכשיר, או העברתו ממקום למקום, יש לנתקו מהחשמל ולהמתין להתקררותו.
7. כאשר המכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה, יש לנתק מהחשמל.
8. הקפידו על ניתוק המכשיר מהחשמל במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל.
9. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית. היצרן לא ישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש מסחרי או שלא בהתאם לייעודו המקורי.
10. אין להשאיר את המכשיר פועל ללא השגחה. הקפידו להשגיח שילדים לא ישחקו עם המכשיר.

11. אין להפעיל את המכשיר אם נמצאה בו תקלה כלשהי או פגיעה פיזית בגוף המכשיר, בכבל או בתקע שלו. יש להביאו למעבדת שרות לבדיקה, תיקון או התאמה.

12. יש לוודא שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 230V 50Hz עם הארקה הגנה (עם 3 חורים). השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המכסימלי של מכשיר זה כמצויין על גבי התווית המצורפת. מומלץ קו מתח נפרד מוגן על ידי מפסק הגנה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ואם משתמשים בכבל מאריך יש לוודא שהוא תומך בהספק החשמל המכסימלי של מכשיר זה.

כללי

תכונות עיקריות:

ניתן להכין 2 יחידות וופל בו זמנית.

ציפוי נגד הידבקות מבטיח את שחרור המזון והניקוי ללא מאמץ.

נורית חיווי פעולה

רגליות נגד החלקה וידידות מעוצבות.

מפרט טכני

מתח חשמל 220V-240V~ 50/60Hz

הספק חשמלי: 800W

תפעול

1. ניתן לבחור משני סוגי הפלטות: וופל בלגי / טוסט
2. בעת החלפת יש לוודא שהמכשיר התקרר לחלוטין.
3. בכדי להחליף את הפלטות יש ללחוץ על הכפתור, יש לוודא כי כלי האפייה מותקנים כראוי ונעולים.
4. יש להניח את הבליה / הטוסט על הפלטה (ניתן להוסיף קלות שמן בישול על הפלטות החמות בהתאם לאוכל והעדפה אישית).
5. יש לסגור את המכסה, ולחבר לחשמל כדי לאפשר למכשיר הכריכים לעבוד. הנורה תידלק.
6. יתכן ריח קל ועשן בשימוש הראשון. זה נורמלי, חולף ולא מזיק. יש לוודא שיש מספיק אוורור.
7. לאחר 3-5 דקות, נורית החיווי תיכבה ותצביע על כך שהמכשיר חומם לטמפרטורת הבישול הנכונה. הערה: הפלטות חמות, יש להוציא את המזון בזהירות.
8. לאחר 3-5 דקות, נורית חיווי ההתחממות תדלק ותכבה מדי פעם במקביל לפעולת המכשיר לשמירת הטמפרטורה. התופעה שגריתית ואין בה כדי להפריע.
9. אדים יכולים להשתחרר מבין הפלטות. הזהרו שלא להפגע מהם.
10. יש להיזהר בעת הוצאת המזון. המזון חם. יש להמתין מספר דקות להתקררות המזון.
11. יש לנתק את כבל החשמל לאחר הבישול הניחו למכשיר להתקרר לפני הניקוי / האחסון.

נקיון

1. יש להקפיד לשלוף את התקע משקע החשמל לפני הניקוי ולהמתין עד להתקררות מלאה של המכשיר.
2. אין לערוך טבילה הלכתית (ענייני כשרות) למכשיר חשמלי זה – סכנת התחשמלות.

זהירות

אין להשתמש במברשת גסה או במטליות/ספוגיות ניקוי שוחקות. אין להשתמש בחומרי ניקוי חומציים או שוחקים. אסור לטבול את המכשיר במים לצורך ניקוי.

1. יש לנגב את גוף המכשיר מבחוץ באמצעות מטלית לחה כדי להבטיח שעודפי רטיבות או שומן לא יחדרו פנימה דרך חריצי הקירור.
2. יש לנגב את הפלטות באמצעות מטלית לחה או מגבת נייר.

תעודת אחריות

תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו נגרם על אף שימוש מפעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.

האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר, תקע חשמל וסוללה. אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה מיום המכירה, כלפי הקונה הישיר בלבד, ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין תעודה זו ניתנת להעברה ללא הסכמתנו תחילה. מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו:

א. היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות השימוש, או

ב. נעשה בו שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך שלנו, או

ג. הוזנח או נפגע בתאונה, או

ד. לא טופל כאמור בהוראות הטיפול והאחזקה השוטפות, בתדירות האמורה בהם.

אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא:

מולאו בה כל הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.

יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.

נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.

רשימת תחנות שירות

טלפון	כתובת	שם החנות	עיר
08-9327050	הגן 8, מרכז עינב	מעבדה ראשית	מודיעין
08-8525104	מרכז מסחרי ב' חנות 24	חשמל קמי	אשדוד
02-5808282	רובין 21, רמות ד'	יריד ביתר	ירושלים
02-6231891	הגידם 1 כיכר מנורה	שירות כל	ירושלים
02-5807870	אלעזר המודעי 7	יריד ביתר	בית עילית
09-8336145	ויצמן 7	כל אלקטריק	נתניה
03-9225123	פרנקפורט 2	חשמל המאיר	פתח תקווה
03-5477745	אושיסקין 31	מעבדת השרון	רמת השרון
03-6872161	יהודה לייב פינקסר 4	אלקטרו בוגדרי	ראשון לציון
053-2212768	סחרוב 19	א.ב. אביזרים	ראשון לציון
03-6878203	לה גרדיה 22	אלקטרו מור	תל אביב
04-6790469	יוחנן בן זכאי 18	תיקון כל טיבי	טבריה
08-6332080	החרש 9	שמי-אל אלקטריק	אילת

פרטי רישום אחריות

לקוחות יקרים

כדי לאפשר לנו לתת לכם את השירות הטוב ביותר, אנא מלאו את פרטיכם ופרטי המוצר ושלחו אלינו בדואר תוך שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק החשבונית.

חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ רחוב הגן 8, מרכז עינב, מודיעין
 טלפון: 08-9327050 | פקס: 08-9327049 | מייל: info@oig.co.il
 מידע נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il



מס' טלפון		שם פרטי	שם משפחה
רחוב	שכונה	מיקוד	עיר
דירה	קומה	כניסה	בית
מס' סידורי	צבע	דגם	מכשיר
מייל		תאריך רכישה	מקום רכישה

חתימה וחותמת המוכר



OIG
BRANDS FOR LIFE

