



טוסטר

דגם: NOV 120W

הוראות הפעלה

נא לשמור לשימוש עתידי



לקוחות יקרים

אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית NOVO
אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו
להפיק את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות
הבטיחות לשמירת בטחונכם וכדי שתוכלו להנות מהמכשיר לאורך זמן.

אנא שמרו לשימוש עתידי
לשרותכם

חברת או.אי.ג'י שיווק והפצה בע"מ, רח' הגן 8 מרכז עינב, מודיעין
טלפון: 08-9327050 | פקס: 08-9327049 | מייל info@oig.co.il
מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

4 הוראות בטיחות
5 פינוי
6 תפעול
7 לתוצאות טובות
8 נקיין
9 הערות אישיות
10 רשימת תחנות שרות
11 תעודת אחריות


הוראות בטיחות

1. יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי.
2. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.
3. מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים.
4. השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו ואל תבצעו בו התאמות לשימוש אחר.
5. אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל.
6. אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
7. השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל בטעות.
8. אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
9. הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח של לפחות 10 ס"מ מכל צד שלו.
10. הרחיקו את המכשיר מחומרים דליקים במהלך השימוש בו.
11. זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
12. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה של המכשיר (כבל החשמל) מרשת החשמל. יש להקפיד שכבל החשמל לא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות ולא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו!
13. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע החשמל בידיים רטובות או עם גללים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל.

14. וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 230V 50Hz עם הארקה הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה כמצויין על גבי התווית המצורפת. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ואם משתמשים בכבל מאריך יש לוודא שהוא תומך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה.
15. אסור להפעיל את המכשיר אם נמצאה בו תקלה כלשהי או פגיעה פיזית בגוף המכשיר, בכבל או בתקע שלו. יש להביאו למעבדת שרות לבדיקה, תיקון או התאמה.
16. אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
17. אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
18. אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
19. חלקים חמים! אין לגעת בהם בידיים חשופות - סכנת כווייה! יש להשתמש בידיעות או בכפפות.

פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן  המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

תפעול

לפני שימוש ראשון

בשימוש הראשון, נגבו את פני משטחי החימום במטלית בד לחה ולאחר הייבוש מרחו עליהם מעט שמן, חמאה, או מרגרינה.

הוראות שימוש

1. חברו את תקע החשמל לשקע שבקיר.
2. הטוסטר יהיה מוכן לשימוש לאחר כ- 5 דקות. שימו לב למצב נורית החיווי!
3. פתחו את הטוסטר והניחואתהפרוסה.
4. סגרו בזהירות את הטוסטר ע"י הידוק המשטח העליון לעומתהתחתון. אין להפעיל כח רב מדי. שימו לב שלא להכוות מהחלקים החמים.
5. נעלו את שני משטחי החימום באמצעות התפס. הערה: במהלך הפעולה נורית החיווי תדלק ותכבה מדי פעם כתוצאה מפעולת התרמוסטט השומר על הטוסטר בטמפרטורה הנכונה.
6. לאחר 2-3 דקות או מעט יותר, פתחו את הטוסטר והסירו ממנו את הטוסט באמצעות מרית פלסטיק או עץ. אין להשתמש בכלי מתכת שעלול לפגוע בציפוי הטפלון!
7. סגרו את הטוסטר לשמירת החום עד להכנתהטוסטהבא.
8. ניתן לנצל את ההזדמנות להכנת טוסטים נוספיםבאופןדומה
9. לאחר השימוש, שילפו את תקע החשמל מהשקע שבקיר.

לתוצאות טובות

חממו את הטוסטר לפני השימוש - חברו אותו לחשמל עוד בשלב הכנת המרכיבים.

השתמשו בפרוסות שעוביין מתאים לדרגת פריכות הטוסט הרצויה לכם. להגברת הפריכות פזרו מעט סוכר על הטוסט מבחוץ.

להעשרת הטעם ניתן למרוח מבחוץ מגוון שומנים מהצומח ומהחי.

להעשרת הטעם מומלץ להוסיף רכיבים מן הצומח: חסה, פטרוזיליה, נענע, גרגיר הנחלים, חצאי זיתים, בצל, עגבניות וכו'.

ניקיון

אזהרות

הקפידו לשלוף את התקע משקע החשמל לפני הניקוי ולהמתין עד להתקררות מלאה של המכשיר.
 אין לערוך טבילה הלכתית (ענייני כשרות) למכשיר חשמלי זה – סכנת התחשמלות.

זהירות

אין להשתמש במברשת גסה או במטליות/ספוגיות ניקוי שוחקות.
 אין להשתמש בחומרי ניקוי חומציים או שוחקים.
 אסור לטבול את המכשיר במים לצורך ניקוי.

1. נגבו את גוף המכשיר מבחוץ באמצעות מטלית לחה כדי להבטיח שעודפי רטיבות או שומן לא יחדרו פנימה דרך חריצי הקירור.
2. נגבו את הפלטות באמצעות מטלית לחה או מגבת נייר.

רשימת תחנות שרות

טלפון	כתובת	שם החנות	עיר
08-9327050	הגנן 8 מרכז עינב	מעבדה ראשית	מודיעין
08-8525104	מרכז מסחרי ב' חנות 24	חשמל קמי	אשדוד
02-5808282	רובין 21, רמות ד'	יריד בית"ר	ירושלים
02-6231891	הגידם 1 כיכר מנורה	שירות כל	ירושלים
02-5807870	אלעזר המודעי 7	יריד בית"ר	ביתר עילית
09-8336145	ויצמן 7	כל אלקטריק	נתניה
03-9225123	פרנקפורט 2	חשמל המאיר	פתח תקווה
03-5477745	אושיסקין 31	מעבדת השרון	רמת השרון
03-6872161	יהודה לייב פינסקר 4	אלקטרו בוגדרי	ראשון לציון
053-2212768	סחרוב 19	א.ב. אביזרים	ראשון לציון
03-6878203	לה גרדיה 22	אלקטרו מור	תל אביב
04-6790469	יוחנן בן זכאי 18	תיקון כל טיבי	טבריה
04-8620162	ביאליק 8	שירות רם	חיפה
08-6332080	החרש 9	שמי-אל אלקטריק	אילת

תעודת אחריות לטוסטר וופל

תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

1. אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו נגרם על אף שימוש מפעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.
2. האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר, או סוללות.
3. אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה אחת מיום המכירה כלפי הקונה הישיר בלבד, ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין תעודה זו ניתנת להעברה ללא הסכמתנו תחילה.
4. מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו:
 - א. היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות השימוש, או
 - ב. נעשה בו שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך שלנו, או
 - ג. הוזנח או נפגע בתאונה, או
 - ד. לא טופל כאמור בהוראות הטיפול והאחזקה השוטפות, בתדירות האמורה בהם.
5. אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא מולאו בה כל הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.
6. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.
7. נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.

פרטי רישום אחריות

לקוחות יקרים

כדי לאפשר לנו לתת לכם את השרות הטוב ביותר, אנא מלאו את פרטיכם ופרטי המוצר ושלחו אלינו בדואר תוך שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק חברת או.אי.ג'. שיווק והפצה בע"מ, הגן 8 מודיעין

טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל: info@oig.co.il

מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il



מס' טלפון		שם פרטי	שם משפחה
רחוב	שכונה	מיקוד	עיר
דירה	קומה	כניסה	בית
מס' סידורי	צבע	דגם	מכשיר
דואר אלקטרוני		תאריך רכישה	מקום הרכישה