

NOVO

תנור חימום

NOV2900

הוראות הפעלה

נא לשמור לשימוש עתידי



OIG
BRANDS FOR LIFE

תוכן עניינים

3	לפני שימוש ראשון.....
3	פינוי
4	כללי
4	הוראות בטיחות.....
7	סקירה
8	תרמוסטט
8	הוראות ניקוי
8	פרמטרים טכניים
8	אחסון
10	תחנות שירות
11	תעודת אחריות
12	פרטי רישום אחריות

אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית NOVO. אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות לשמירת בטחונכם וכדי שתוכלו ליהנות מהמכשיר לאורך זמן. אנא שימרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם



חברת או.אי.ג' שיווק והפצה בע"מ, רח' הגנן 8, מרכז עינב, מודיעין
טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל: info@oig.co.il
מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

לפני שימוש ראשון

הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר. למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי. הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להישאר במכשיר. בשימוש ראשון עלול להיפלט ריח לא נעים ומעט עשן - התופעה טבעית. יש להפעיל את התנור במצב ריק למשך חצי שעה בטמפרטורה המקסימלית. הקפידו לפתוח חלונות כדי לאפשר אוורור מקסימלי.

פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/96/2002 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, תתנו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

כללי:

שני גופי חימום: 1200/1800W
גוף חימום קוורץ / הגנת טרמוסטט / מתג הגנה מהתהפכות.
לפני השימוש בתנור אנא קרא בעיון את ההוראות הבאות, שמור את החוברת במקום זמין כדי שתיעזר בה במקרה הצורך.
לאחר הסרת האריזה בדוק שהתנור המצב תקין.
אין להשאיר את חומרי האריזה בהישג ידם של ילדים.

הוראות בטיחות:

הימנעו מאחסון מאחורי דלת
השתמש רק במתח חשמל המצוין על לוח הדירוג של התנור.
אין לכסות או להגביל את זרימת האוויר מהתנור, המכשיר עשוי להתחמם יתר על המידה ולגרור לסכנת שריפה.
אין לכסות את סורגי התנור, לשמור כל חפץ במרחק מטר מהחזית הצדדים ומהצד האחורי של המכשיר.
אזהרה: אין להתקין את התנור קרוב לוויילונות ולחומרים דליקים אחרים.
אין להניח את המכשיר ליד מקור חום בעל קרינה.
אין להפעיל את התנור באזורים יש בנזין, צבע או חומרים דליקים אחרים הנמצאים בשימוש או באחסון.
מכשיר זה מתחמם בעת השימוש אין לגעת במכשיר בעור חשוף כדי למנוע כוויות, בעת הכיבוי יש להשתמש בידיות נשיאה.
אין לשים על המכשיר בגדים לייבוש.
אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן השימוש.
אין להכניס או לאפשר כניסת חפצים זרים לפתח האוורור ופתח הפליטה, הדבר עלול לגרום להתחשמלות שריפה או נזק למכשיר
אין לטבול בנוזל או לאפשר לנוזל להיכנס לתוך המכשיר עלול סכנת התחשמלות.

אין להשתמש במכשיר על משטח רטוב או במקום שהוא עלול ליפול או להידחף לתוך מים.

אין לגעת במכשיר שנפל למים, כבה את מתח החשמל באופן מיידי. אם פתיל הזינה ניזוק כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת השירות המאושרת ע"י היצרן.

אין להפעיל את המכשיר בידיים רטובות מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד ולא לשימוש מסחרי או תעשייתי. השתמשו במכשיר רק לפי הוראות אלו, כל שימוש אחר אינו מומלץ על ידי היצרן ועלול לגרום לשרפה, הלם חשמלי או פציעה יש להסיר את מוך האבק באופן קבוע תוך כדי ניתוק המכשיר ע"י שואב אבק

אין להשתמש במכשיר זה מתחת לחלון קיימת סכנת כניסה של גשם והתחשמלות.

אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים, יש לנקות בעזרת מטלית לחה (לא רטובה) תמיד לנתק מהחשמל לפני הניקוי.

אין לחבר את המכשיר למקור חשמל עד שהוחלט מיקום קבוע תוך התאמה לשימוש.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש בחדרי אמבטיה, כביסה או מקומות דומים אשר עלולים לחשוף אותו ללחות, מים.

תמיד להפעיל על משטח ישר ושטוח

כבו את המכשיר, והשתמשו אך ורק בידידות

אין להפעיל אם הכבל מגולגל, עלול לגרום להצטברות של חום ולהוות סכנה.

לא מומלץ להשתמש בכבל מאריך

אין למשוך את תקע החשמל מהשקע.

כאשר המכשיר לא בשימוש יש לנתקו מהשקע

במהלך שימוש במכשיר אין לאפשר לכבל לבוא במגע עם משטחים חמים.

אין להכניס את הכבל מתחת לשטיח .
 אין לסובב , או לכרוך כבל סביב המכשיר שכן הדבר עלול לגרום לבידוד ולהחלשת המכשיר, יש לוודא תמיד שהכבל הוסר לחלוטין מהאזור לפני השימוש.

אין להכניס את המכשיר לקופסה סגורה או למקום סגור עד שהוא התקרר מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולת פיזית, חושית או נפשית מופחתת, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן קיבלו פיקוח או הוראה בדבר שימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לביטחונם.
 ילדים צריכים להיות תחת פיקוח ליד התנור כדי להבטיח שאינם משחקים עם המכשיר.

אין למקם את המכשיר תחת שקעים או וילונות וחומרים דליקים אחרים.
 אין להשתמש ברדיאטור עם מתכנת,קוצב זמן או התקן אחר המחבר את הרדיאטור לזינה באופן אוטומטי,מכיוון שקיימת סכנה אם הרדיאטור מכוסה או ממוקם לא נכון אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו על ידי חשמלאי מוסמך כדי למנוע סכנה.

אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית או על משטחים רטובים, הימנע משפיכת נוזלים על המכשיר.

אזהרה: בכדי למנוע מחימום יתר או כל סכנה של שריפה, אל תכסה את המכשיר.

אל תשתמש במכשיר בעזרת תוכנה כלשהי, טיימר או שעון שמפעיל את המכשיר באופן אוטומטי. סיכון שריפה עלולה לגרם במקרה שהמכשיר אינו עומד יציב או המכשיר מקומם בעקיפין או המכשיר מכוסה.

מכשיר חימום זה אינו מצויד בהתקן בקרת טמפרטורה, אין להשתמש במ־כשיר זה בחדרים קטנים שבהם יש אנשים שלא יכולים לעזוב את החדר בעצמם אלא אם יש פיקוח.

סקירה:



ידיית נשיאה

מפסקים

תרמוסטט

גופי חימום

הרכבה:

1. יש להפוך בזהירות את המכשיר בכדי להתאים את הגלגלים.
2. החלק את צלחת הגלגל במקום הנכון.
3. אבטח את הגלגלים על ידי הידוק אגוז הפרפר.
4. שים את המכשיר במצב זקוף.
5. הוצא את הכבל מאחורי התנור.

הפעלה:

יש להפעיל את התנור באחת מהגדרות אלו:

- כוח חימום נמוך
- כוח חימום גבוה

הערה:

מכשיר זה מתקרר לאט אחרי כיבוי, יש לאפשר לו להתקרר לפני כל תנועה, יש להשתמש בידית הנשיאה לתנועה קלה. כאשר המכשיר מחומם יתר על המידה הוא מתכבה באופן אוטומטי ע"י מערכת אבטחה מיוחדת, נתק את התנור מהחשמל ואפשר לו להתקרר לפני הפעלתו בשנית.

אחרי סיום השימוש, יש להחזיר את מתג ההפעלה למצב "OFF" ולאחר מכן לנתק את אספקת החשמל.

הוראות ניקוי

1. אם לא נעשה שימוש במכשיר למשך זמן רב, יש לנקות את פני השטח של התנור ולשמור אותו באריזתו המקורית, שמור את התנור במקום אוורירי.
2. השתמש במטלית לחה לניקוי פני השטח של המכשיר, הימנעו מכניסת מים למכשיר, יבשו את המכשיר לפני שימוש / אחסנה.

אחסון

אם אתם לא מתכננים להשתמש בתנור לפרק זמן ארוך מומלץ לאחסן במקום נקי רצוי באריזה המקורית, במקום קריר ויבש.
זהירות: אין לטבול או לחשוף את התנור או את הכבל למים או לכל נוזל אחר!!

אמצעי בטיחות ותחזוקה

1. יש להוציא את התקע ולתת לו להתקרר לטמפרטורה הרגילה לפני תחזוקה.
2. יש לנקות אותו לעתים קרובות עם מטלית רכה, חייב למשוך למטה את הברגים ואומים, להסיר את הרשת לפני ניקוי פני השטח הפנימי של התנור.
3. אין להשתמש במטלית רכה רטובה או דליקה לניקוי המכשיר, גם אין לתלות מטלית רכה או דברים דליקים אחרים על התנור, חייב להחזיר את כיסוי הרשת ולתקן את הברגים לאחר הניקוי.
4. בעת הניקוי, אין להשתמש בבנזין, מדלל, חומרים חמוצים או כל חומרים כימיים אחרים וחומרים שעלולים לגרום נזק למשטח המחמם בקלות.
5. אפשר למכשיר להתקרר לטמפרטורה הרגילה, ולייבש אותו, ולארוז אותו בזהירות, ולאחר מכן לאחסן במקום יבש ומאוורר.

1. תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.
2. אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו נגרם על אף שימוש מפעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.
3. האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר, תקע חשמל.
4. אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה מיום המכירה, כלפי הקונה הישיר בלבד, ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין תעודה זו ניתנת להעברה ללא הסכמתנו תחילה.
5. מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו:
 - א. היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות השימוש, או
 - ב. נעשה בו שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך שלנו, או
 - ג. הוזנח או נפגע בתאונה, או
 - ד. לא טופל כאמור בהוראות הטיפול והאחזקה השוטפות, בתדירות האמורה בהם.

אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא:

1. מולאו בה כל הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.
2. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.
3. נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.

רשימת תחנות שירות

טלפון	כתובת	שם החנות	עיר
08-9327050	הגן 8 מרכז עינב	מעבדה ראשית	מודיעין
08-8525104	מרכז מסחרי ב' חנות 24	חשמל קמי	אשדוד
02-5808282	רובין 21, רמות ד'	יריד בית"ר	ירושלים
02-6231891	הגידם 1 כיכר מנורה	שירות כל	ירושלים
02-5807870	אלעזר המודעי 7	יריד בית"ר	ביתר עילית
09-8336145	ויצמן 7	כל אלקטריק	נתניה
03-9225123	פרנקפורט 2	חשמל המאיר	פתח תקווה
03-5477745	אוסיסקין 31	מעבדת השרון	רמת השרון
03-6872161	יהודה לייב פינסקר 4	אלקטרו בוגדרי	ראשון לציון
053-2212768	סחרוב 19	א.ב. אביזרים	ראשון לציון
03-6878203	לה גרדיה 22	אלקטרו מור	תל אביב
04-6790469	יוחנן בן זכאי 18	תיקון כל טיבי	טבריה
04-8620162	ביאליק 8	שירות רם	חיפה
08-6332080	החרש 9	שמי-אל אלקטריק	אילת

תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

1. אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו נגרם על אף שימוש מפעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.
2. האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר, או סוללות.
3. האחריות אינה חלה על שבר.
4. אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה אחת מיום המכירה כלפי הקונה הישיר בלבד, ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין תעודה זו ניתנת להעברה ללא הסכמתנו תחילה.
5. מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו:
 - א. היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות השימוש, או
 - ב. נעשה בו שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך שלנו, או
 - ג. הוזנח או נפגע בתאונה, או
 - ד. לא טופל כאמור בהוראות הטיפול והאחזקה השוטפות, בתדירות האמורה בהם.
6. אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא מולאו בה כל הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.
7. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.
8. נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.

פרטי רישום אחריות

לקוחות יקרים

כדי לאפשר לנו לתת לכם את השרות הטוב ביותר, אנא מלאו את פרטיכם ופרטי המוצר ושלחו אלינו בדואר תוך שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק החשבונית.

חברת או.אי.ג'י שיווק והפצה בע"מ, רח' הגנן 8, מרכז עינב, מודיעין
 טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל: info@oig.co.il
 מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il



שם משפחה		שם פרטי	מס' טלפון
עיר	מיקוד	שכונה	רחוב
בית	כניסה	קומה	דירה
מכשיר	דגם	צבע	מס' סידורי
מקום הרכישה	תאריך רכישה	דואר אלקטרוני	

חתימה וחותמת המוכר