
DAVO

טוסטר רטרו

דגם: DRK700



OIG
BRANDS FOR LIFE

לקוחות יקרים

אנו מודים לכם רגישת מוצר זה מבית DAVO
אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחברת זו כדי שתוכלו להפיק
את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות
לשמירת בטחונכם וכדי שתוכלו להנות מהמכשיר לאורך זמן.

אנא שמרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם

חברת או.אי.ג'י שיווק והפצה בע"מ, רח' הגנן 8 מרכז עינב, מודיעין 7169506
טלפון: 08-932072050 | פקס: 08-9327049 | מייל: info@oig.co.il
מידע שימושי תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

לפני שימוש ראשון

הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם.
במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות
קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להישאר במכשיר.
בשימוש ראשון עלול להיפלט ריח לא נעים ומעט עשן - התופעה טבעית. יש להפעיל
את התנור במצב ריק למשך חצי שעה בטמפרטורה המקסימלית. הקפידו לפתוח
חלונות כדי לאפשר אוורור מקסימלי.

פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן המוטבע על
המוצר או על המסמכים הנלווים מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד
האירופי EC/96/2002 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE),
שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף
המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות
המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה.

כללי

לפני השימוש במכשיר זה אנא קרא בעיון את ההוראות הבאות, שמור את החוברת במקום זמין כדי שתיעזר בה במקרה הצורך.
אין להשאיר את חומרי האריזה בהישג ידם של ילדים.

מידע טכני

מידע טכני

דירוג מתח: 220 - 240V ~

דירוג תדירות: 50-60Hz

דירוג הספק: 850W

דירוג הגנה: I (על מכשיר זה להיות מוארק)

הוראות בטיחות:

קראו את כל ההוראות ביסודיות לפני השימוש הראשון, גם אם אתם מכירים מוצרים מסוג זה. אמצעי הזהירות המוזכרים במדריך זה מפחיתים את הסיכון לכוויה, שריפה, התחשמלות ופציעה. שמרו מדריך זה במקום בטיחותי לצורך עיון בעתיד, יחד עם תעודת האחריות המלאה, הקבלה והאריזה. אם רלוונטי, העבירו את ההוראות האלו לבעליו הבאים של המכשיר.

בזמן השימוש במכשירי חשמל, על מנת להפחית את הסיכון לפציעה גופנית או נזק לרכוש, יש להקפיד על אמצעי בטיחות בסיסיים, לרבות הדברים הבאים:

- מוגבל לשימוש ביתי בלבד: מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין להשתמש במכשיר זה בחוץ, במקום בו יש שימוש בתרסיסים (תכשירי ספריי) או במקום בו ניתן חמצן.
- מטרה מיועדת: אין להשתמש במכשיר זה לצורך כל שימוש שאינו המטרה המיועדת, ויש להשתמש בו אך ורק באופן המתואר במדריך זה.
- אביזרים: אין להשתמש באביזרים עם מכשיר זה שאינם מסופקים עם המוצר או שאינם מומלצים באופן ספציפי.
- אין לרסס מים ישירות על גבי ציוד המכיל מרכיבים חשמליים.
- אין למקם מקורות של להבה גלויה, כגון נרות, ליד המוצר!

- על המתח המצוין על תווית הדירוג להתאים למתח המסופק למוצר.
- אזהרה: אין להשתמש באזורים בהם מאוחסנים דלק, צבע או נוזלים דליקים אחרים או באזורים בהם נעשה שימוש בחומרים אלו.
- זהירות: לעולם אין לגעת בתקע החשמל עם ידיים רטובות.
- לעולם אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה. על מנת להגן על ילדים מהסכנות הנשקפות ממכשירי חשמל, וודאו כי הכבל מתוח וכי לילדים אין גישה למכשיר. אין להכניס למים.
- אין להשתמש במוצר כאשר כבל החשמל מלופף על מנת למנוע הצטברות חום.
- אין לנתק את התקע משקע החשמל לפני כיבוי המכשיר.
- יש תמיד לנתק את המכשיר כאשר הוא אינו בשימוש.
- אין לאפשר לכבל לבוא במגע עם משטחים מחוממים בזמן השימוש.
- אין לאפשר לכבל החשמל להיתלות מקצה שולחן או לבוא במגע עם משטחים חמים או חדים.
- אזהרה: על מנת להפחית את הסיכון לכוויה, שריפה, התחשמלות או פציעה - אין להשתמש במכשיר זה ליד חלון פתוח. לעולם אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא בשימוש.
- אין להשתמש במכשיר זה בחוץ או על גבי רצפה לחה.
- אזהרה: יש תמיד לאפשר מרווח של 20 ס"מ לפחות מסביב לחלקו החיצוני של המכשיר כאשר הוא בשימוש. הלחם עלול להישרף. לעולם אין להשתמש ליד וילונות, מתחת לארונות או ליד חומרים דליקים. שימוש.
- זהירות: שינויים במכשיר זה הנעשים על ידי המשתמש עלולים לגרום לנזק לרכוש או לבני אדם וייחשבו כפעולה שאינה מצייתת לחוברת ההוראות. במקרה כזה, היצרן לא יקבל כל אחריות עבור הנזק.
- אזהרה: אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליף אותו באמצעות היצרן או סוכן שירות שלו או אדם בעל הסמכה דומה על מנת להימנע מסכנה בטיחותית. אין להכניס מזון גדול מדי, אריזות נייר אלומיניום, כלי מתכת לטוסטר היות והדבר עלול להיות כרוך בסיכון לשריפה או התחשמלות.
- זהירות: מכשיר זה מתחמם בזמן השימוש. על מנת להימנע מכוויות, אין לאפשר לעור חשוף לבוא במגע עם משטחים חמים. בזמן השימוש, הטמפרטורה של

- המשטחים הנגישים של הטוסטר עלולה להיות גבוהה.
- כבו את המכשיר, נתקו את התקע משקע החשמל ואפשרו למכשיר להתקרר לגמרי לפני הזנתו.
- לעולם אין להשתמש במכשיר מתחת לארונות או מדפים.
- אין לגעת בגוף הטוסטר ויש להיזהר מחום ומשטחים חמים. יש תמיד להשתמש בידיים ומחוג בקרת רמת הקלייה.
- שימו לב: בפעם הראשונה בו תשתמשו במכשיר, ייתכן שיופיע ריח מסוים. זהו דבר תקין ויחלוף מעצמו. וודאו כי יש אוורור מספק בזמן השימוש בטוסטר.
- היו זהירים במיוחד בזמן קליית מוצרים המכילים שומנים וסוכרים מכיוון שהם עלולים להישרף. אם הלחם מוציא עשן, לחצו על כפתור ה-CANCEL והשתמשו בהגדרה נמוכה יותר.
- לעולם אין להשתמש בטוסטר ללא מגש הפירורים.
- לעולם אין להשתמש בטוסטר ללא לחם.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש עם טיימר חיצוני או מערכת שליטה מרחוק.
- זהירות: משטח חם! סביר כי המשטחים יתחממו בזמן השימוש.
- על מנת להפחית את הסיכון להתחשמלות, אין לחשוף את המוצר, כבל החשמל או התקע לגשם, לחות או כל נוזל אחר.
- אין להשתמש במוצר ליד אמבטיות, גיגיות או כלים אחרים המכילים מים או נוזלים אחרים, או בזמן עמידה על גבי משטחים לחים או רטובים.
- במקרה בו המכשיר נופל לתוך מים, כבו את המכשיר ונתקו את התקע מיד. אין להכניס את ידכם למים על מנת להחזיר את המכשיר לפני שניתקתם אותו משקע החשמל.
- חשוב לשים לב כי יהיה על טכנאי מוסמך לבדוק את המכשיר לפני שתוכלו להשתמש בו שוב.



רשימת חלקים ואביזרים

1. חריצי לחם
2. ידית הפעלה
3. מגש פירורים הניתן להסרה
4. כפתור הפשרה
5. כפתור חימום מחדש
6. כפתור ביטול
7. 6 הגדרות קלייה משתנות
8. רגליות מונעות החלקה

מבוא

לפני השימוש בטוסטר שלכם בפעם הראשונה קראו את הוראות הבטיחות במדריך זה לפני השימוש. לפני השימוש במכשיר זה בפעם הראשונה, מלאו אחר הצעדים הבאים:

- מקמו את הטוסטר על גבי משטח שטוח, מאוזן ועמיד לחום.
- חברו את המכשיר לשקע החשמל והפעילו בנקודת החשמל.

שימו לב: בפעם הראשונה בו תשתמשו בטוסטר, ייתכן שיופיע ריח מסוים. זהו דבר תקין ויחלוף מעצמו. וודאו כי יש אוורור מספק בזמן השימוש בטוסטר.

פונקציות הטוסטר:

- חימום מחדש: השתמשו בפונקציה זו על מנת לחמם לחם קלוי או לחם שהתקרר. לחצו על ידית התא, לחצו על כפתור החימום מחדש (מחוון ה-LED יידלק).
- הפשרה: פונקציה זו מפשירה וקולה את הפרוסה הקפואה בפעולה אחת. התאימו את רמת הקלייה בהתאם להעדפה שלכם. לחצו על ידית התא, לחצו על כפתור ההפשרה (מחוון ה-LED יידלק).
- ביטול: אם אתם צריכים לעצור את הקלייה במהלך מחזור קלייה, לחצו על כפתור הביטול והלחם ייצא מיד.

שימו לב: כפתורי הפונקציה יינעלו באופן אוטומטי למשך כ-10 שניות לאחר שלוחצים על ידית התא. על מנת לאפס את כפתורי הפונקציה, לחצו על ביטול.

הגדרות קלייה:

התאימו את הגדרות הקלייה להגדרה המועדפת עליכם (1: קל / 3: בינוני / 6: כהה) ולחצו על ידית ההפעלה על מנת להתחיל. על מנת להתאים מחדש את ההגדרה בזמן הקלייה, לחצו על ביטול.

כיצד להשתמש בטוסטר שלכם:

- הכניסו את פרוסות הלחם.
- התאימו את הגדרות הקלייה להגדרה המועדפת עליכם (1-: קל / 3: בינוני / 6: כהה).
- לחצו על ידית ההפעלה עד הסוף, הידית תינעל במקומה.
- לאחר השלמת כל מחזור קלייה, הלחם יקפוץ החוצה באופן אוטומטי והטוסטר יכבה את עצמו.
- הסירו בזהירות את הלחם מהטוסטר.
- אפשרו לטוסטר להתקרר בין כל שימוש.

שימו לב: ניתן להשתמש בכל סוגי הלחם לצורך קלייה, אך על פרוסות הלחם לא להיות דקות או עבות מדי. לחם טרי ולחם כהה מצריכים זמן קלייה ארוך יותר לעומת לחם יבש יותר; יש להגדיר את הטוסטר תוך לקיחת עובדה זו בחשבון. ייתכן שייקח לכם מספר ניסיונות עד שתמצאו את ההגדרות המועדפות עליכם. זיהרות: היזהרו ממשטחים חמים כאשר אתם מסירים לחם. שימו לב: לעולם אין להשתמש בטוסטר ללא מגש הפירורים.

מדריך פתרון בעיות

בעיה: הטוסטר אינו נדלק.
פתרון: בדקו שכבל החשמל מחובר לשקע החשמל. בדקו כי שקע החשמל פועל באופן תקין. וודאו כי המתג נמצא במצב ON.

בעיה: הצנים אינו כהה מספיק.
פתרון: בחרו את הגדרת הקלייה המתאימה להעדפות שלכם.

בעיה: הצנים אינו יורד כלפי מטה.
פתרון: וודאו כי לחצתם על ידית התא עד שהיא ננעלת במקומה.

בעיה: הצנים נשרף.
פתרון: בחרו הגדרת קלייה נמוכה יותר. לחצו על כפתור הביטול על מנת לעצור את הקלייה.

ניקיון ותחזוקה

נתקו את הטוסטר משקע החשמל ואפשרו לו להתקרר לגמרי לפני ביצוע ניקוי. נגבו את החלק החיצוני עם מטלית רכה. במידת הצורך, ניתן לנגב את גוף הטוסטר עם מטלית מעט לחה (לא רטובה). נקו את מגש הפירורים עם מטלית לחה וייבשו אותו לפני הכנסתו מחדש לטוסטר.

שימו לב: אין להכניס את הטוסטר במים.

- לעולם אין להשתמש בספוג שוחק לניקוי הטוסטר.
- בדקו את מגש הפירורים והסירו פירורים ממנו באופן שוטף.
- לפני הסרת מגש הפירורים, אפשרו לטוסטר להתקרר לגמרי.
- לעולם אין להשתמש בטוסטר ללא מגש הפירורים.
- אחסנו במקום קריר ויבש.

הערות אישיות

תעודת אחריות

תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו נגרם על אף שימוש מפעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.

האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר, תקע חשמל וסוללה. אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה מיום המכירה, כלפי הקונה הישיר בלבד, ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין תעודה זו ניתנת להעברה ללא הסכמתנו תחילה. מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו:

- א. היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות השימוש, או
- ב. נעשה בו שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך שלנו, או
- ג. הוזנח או נפגע בתאונה, או
- ד. לא טופל כאמור בהוראות הטיפול והאחזקה השוטפות, בתדירות האמורה בהם.

אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא: מולאו בה כל הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון. נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.

רשימת תחנות שירות

טלפון	כתובת	שם החנות	עיר
08-9327050	הגנן 8, מרכז עינב	מעבדה ראשית	מודיעין
08-8525104	מרכז מסחרי ב' חנות 24	חשמל קמי	אשדוד
02-5808282	רובין 21, רמות ד'	יריד ביתר	ירושלים
02-6231891	הגידם 1 כיכר מנורה	שירות כל	ירושלים
02-5807870	אלעזר המודעי 7	יריד ביתר	בית עילית
09-8336145	ויצמן 7	כל אלקטריק	נתניה
03-9225123	פרנקפורט 2	חשמל המאיר	פתח תקווה
03-5477745	אושיסקין 31	מעבדת השרון	רמת השרון
03-6872161	יהודה לייב פינקסר 4	אלקטרו בוגדרי	ראשון לציון
053-2212768	סחרוב 19	א.ב. אביזרים	ראשון לציון
03-6878203	לה גרדיה 22	אלקטרו מור	תל אביב
04-8620162	ביאליק 8	שירות רם	חיפה
04-6790469	יוחנן בן זכאי 18	תיקון כל טיבי	טבריה
08-6332080	החרש 9	שמי-אל אלקטריק	אילת

פרטי רישום אחריות

לקוחות יקרים

כדי לאפשר לנו לתת לכם את השירות הטוב ביותר, אנא מלאו את פרטיכם ופרטי המוצר ושלחו אלינו בדואר תוך שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק החשבונית.

חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ רחוב הגנן 8, מרכז עינב, מודיעין
 טלפון: 08-9327050 | פקס: 08-9327049 | מייל: info@oig.co.il
 מידע נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il



מס' טלפון		שם פרטי	שם משפחה
רחוב	שכונה	מיקוד	עיר
דירה	קומה	כניסה	בית
מס' סידורי	צבע	דגם	מכשיר
מייל		תאריך רכישה	מקום רכישה

חתימה וחותמת המוכר



DAVO

