

DAVO

קומקום חשמלי רטרו

DRK800 :דגם



OIG
BRANDS FOR LIFE

לקוחות יקרים

אנו מודים לכם רגישת מוצר זה מבית DAVO
אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחברת זו כדי שתוכלו להפיק
את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות
לשמירת בטחונכם וכדי שתוכלו להנות מהמכשיר לאורך זמן.

אנא שמרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם

חברת או.אי.ג'י שיווק והפצה בע"מ, רח' הגנן 8 מרכז עינב, מודיעין 7169506
טלפון: 08-932072050 | פקס: 08-9327049 | מייל: info@oig.co.il
מידע שימושי תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

לפני שימוש ראשון

הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם.
במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות
קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להישאר במכשיר.
בשימוש ראשון עלול להיפלט ריח לא נעים ומעט עשן - התופעה טבעית.

פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן המוטבע על המוצר או על
המסמכים הנלווים מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/96/2002 לסילוק
ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה
ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי
ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או
למשרד להגנת הסביבה.



כללי

לפני השימוש במכשיר זה אנא קרא בעיון את ההוראות הבאות, שמור את החוברת במקום זמין כדי שתיעזר בה במקרה הצורך. אין להשאיר את חומרי האריזה בהישג ידם של ילדים.

מפרט טכני

דירוג מתח: 220-240~

דירוג תדירות: 50-60Hz

דירוג הספק: 1850-2200W

דירוג הגנה: I (על מכשיר זה להיות מוארק)

הוראות בטיחות

קראו את כל ההוראות ביסודיות לפני השימוש הראשון, גם אם אתם מכירים מוצרים מסוג זה. אמצעי הזהירות המוזכרים במדריך זה מפחיתים את הסיכון לכוויה, שריפה, התחשמלות ופציעה. שמרו מדריך זה במקום בטיחותי לצורך עיון בעתיד, יחד עם תעודת האחריות המלאה, הקבלה והאריזה. אם רלוונטי, העבירו את ההוראות האלו לבעליו הבאים של המכשיר.

בזמן השימוש במכשירי חשמל, על מנת להפחית את הסיכון לפציעה גופנית או נזק לרכוש, יש להקפיד על אמצעי בטיחות בסיסיים, לרבות הדברים הבאים:

- מוגבל לשימוש ביתי בלבד: מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין להשתמש במכשיר זה בחוץ, במקום בו יש שימוש בתרסיסים (תכשירי ספריי) או במקום בו ניתן חמצן.
- מטרה מיועדת: אין להשתמש במכשיר זה לצורך כל שימוש שאינו המטרה המיועדת, ויש להשתמש בו אך ורק באופן המתואר במדריך זה.
- אביזרים: אין להשתמש באביזרים עם מכשיר זה שאינם מסופקים עם המוצר או שאינם מומלצים באופן ספציפי.
- אין לרסס מים ישירות על גבי ציוד המכיל מרכיבים חשמליים.
- אין למקם מקורות של להבה גלויה, כגון נרות, ליד המוצר.
- על המתח המצוין על לוחית הדירוג להתאים למתח המסופק למוצר.

- אזהרה: אין להשתמש באזורים בהם מאוחסנים דלק, צבע או נוזלים דליקים אחרים או באזורים בהם נעשה שימוש בחומרים אלו.
- זהירות: מכשיר זה מתחמם בזמן השימוש. על מנת להימנע מכוויות, אין לאפשר לעור חשוף לבוא במגע עם משטחים חמים.
- כבו את המכשיר, נתקו את התקע משקע החשמל ואפשרו למכשיר להתקרר לגמרי לפני הזנתו.
 - לעולם אין להשתמש במכשיר מתחת לארונות או מדפים.
 - יש להשתמש במכסה המגיע עם המוצר בלבד. כל כיסוי אחר עלול לגרום לכך שנוזל חם או רותח יעלה על גדותיו, מה שיוביל לסיכון לכוויות ו/או נזק לציווד אחר במטבח שלכם.
 - זהירות: לעולם אין לגעת בתקע החשמל עם ידיים רטובות.
 - לעולם אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה. על מנת להגן על ילדים מהסכנות הנשקפות ממכשירי חשמל, וודאו כי הכבל אינו מתוח וכי לילדים אין גישה למכשיר.
 - זהירות: אין להשתמש בקומקום באזור משופע. אין להזיז את הקומקום בזמן שהוא פועל.
 - על מפלס המים להיות בין סימוני ה-MIN וה-MAX! אם מפלס המים חורג מהגבול המקסימלי, תיתכן פליטה של מים רותחים ואדים, המהווה סיכון למשתמש.
 - יש להשתמש בקומקום רק עם הבסיס שהגיע איתו.
 - אין לטבול את הקומקום במים.
 - יש תמיד לוודא כי המכסה סגור באופן הדוק.
 - אין להרטיב את בסיס הקומקום ואת חלקו החיצוני.
 - זהירות: יש להשתמש בקומקום עם מתג בטיחות על מנת להפחית את הסכנה לכוויה או פציעה אחרת כתוצאה ממים חמים העלולים להיפלט אם גוף החימום מתפוצץ.
 - אין להשתמש במוצר כאשר כבל החשמל מלופף על מנת למנוע הצטברות חום.
 - אין לנתק את התקע משקע החשמל לפני כיבוי המכשיר.
 - יש תמיד לנתק את המכשיר כאשר הוא אינו בשימוש.
 - אין לאפשר לכבל לבוא במגע עם משטחים מחוממים בזמן השימוש.
 - אין לאפשר לכבל החשמל להיתלות מקצה שולחן או לבוא במגע עם משטחים

חמים או חדים.

- אין להשתמש במכשיר זה בחוץ או על גבי רצפה לכה.
- אזהרה: יש תמיד לאפשר מרווח של 20 ס"מ לפחות מסביב לחלקו החיצוני של המכשיר כאשר הוא בשימוש. לעולם אין להשתמש ליד וילונות, מתחת לארונות או ליד חומרים דליקים.
- אזהרה: על מנת להפחית את הסיכון לכוויה, שריפה, התחשמלות או פציעה - אין להשתמש במכשיר זה ליד חלון פתוח. לעולם אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא בשימוש.
- אין להשתמש במכשיר עם כבל או תקע שניזוק או לאחר שקרתה תקלה במכשיר, המכשיר נפל או ניזוק בכל צורה שהיא.
- שימו לב: מכשיר זה מיועד לשימוש על ידי מבוגרים. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם לקויות פיסיות, חושיות או נפשיות, או חוסר ניסיון וידע, אלא תחת השגחה או הנחיה הנוגעת לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם. יש להשגיח על ילדים על מנת לוודא כי הם אינם משחקים עם המכשיר. יש להשגיח על ילדים על מנת לוודא כי הם אינם משחקים עם המכשיר.
- אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר או ציפוי האריזה. סכנת חנק.
- לעולם אין לאפשר לילדים להשתמש בצידוד חשמלי ללא השגחה.
- אין למקם את המכשיר על גבי חפץ חם או דליק או לידו.
- ישנם מכשירים האטומים באמצעות ברגים הקשים להסרה על מנת למנוע שינויים/תחזוקה על ידי אדם שאינו כשיר או שאינו מוסמך, וכן מסיבות בטיחותיות.
- נתקו את המכשיר משקע החשמל ואפשרו למכשיר להתקרר לגמרי לפני ביצוע ביקוין.
- אין לאחסן את המכשיר כל עוד הוא עדיין חם.
- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת אמבטיה, מקלחת או בריכת שחייה.
- יש להשתמש במכשיר זה למטרות ביתיות בלבד או מטרות דומות כגון: אזורי מטבח צוות, בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות, על ידי לקוחות בבתי מלון וסוגי מבני מגורים אחרים כגון אכסניות וסביבות דומות.
- אזהרה: אין לכסות את המכשיר כאשר הוא בשימוש או באחסון.
- על מנת לנתק, אחזו בתקע ומשכו אותו משקע החשמל. לעולם אין למשוך את כבל החשמל.

- זהירות: שינויים במכשיר זה הנעשים על ידי המשתמש עלולים לגרום לנזק לרכוש או לבני אדם וייחשבו כפעולה שאינה מצייתת לחוברת ההוראות. במקרה כזה, היצרן לא יקבל כל אחריות עבור הנזק.
- אזהרה: אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליף אותו באמצעות היצרן או סוכן שירות שלו או אדם בעל הסמכה דומה על מנת להימנע מסכנה בטיחותית.
- על מנת להפחית את הסיכון להתחשמלות, אין לחשוף את המוצר, כבל החשמל או התקע לגשם, לחות או כל נוזל אחר.
- אין להשתמש במוצר ליד אמבטיות, גיגיות או כלים אחרים המכילים מים או נוזלים אחרים, או בזמן עמידה על גבי משטחים לחים או רטובים.
- במקרה בו המכשיר נופל לתוך מים, כבו את המכשיר ונתקו את התקע מיד. אין להכניס את ידכם למים על מנת להחזיר את המכשיר לפני שניתקתם אותו משקע החשמל.
- אזהרה! מינעו דליפת נוזלים על המחבר.
- אזהרה! משטח גוף החימום נתון לחום שנשאר לאחר השימוש.
- אזהרה! אין להסיר את המכסה בזמן שהמים רותחים
- זהירות! הצב את המכסה כך שהאדים יפנו הרחק מהידית.
- אזהרה! תיתכן פגיעה עקב שימוש לא נאות



רשימת חלקים ואביזרים

- | | |
|----------------------|----|
| ידית כרום | .1 |
| מכסה | .2 |
| זרבובית | .3 |
| מסנן רשת | .4 |
| מד טמפרטורה | .5 |
| בסיס אלחוטי | .6 |
| מד מים שקוף | .7 |
| מתג הפעלה/כיבוי מואר | .8 |

שימוש בקומקום

1. מקמו את הקומקום על גבי משטח שטוח ועמיד לחום.
2. הסירו את המכסה ומלאו את הקומקום במים נקיים. אין למלא יתר על המידה! השתמשו במחווון מפלס המים וודאו כי המים נמצאים בין סימוני ה-MIN וה-MAX. וודאו כי המכסה נעול במקומו באופן הדוק.
3. מקמו את הקומקום על גבי הבסיס.
4. העבירו את המתג למצב ON. המתג יואר על מנת לציין כי המים מתחממים.
5. כאשר המים רתחו, הקומקום ייכבה באופן אוטומטי.
6. מומלץ בשימוש ראשוני לשפוך את המים.

שימו לב: המים יהיו חמים מאוד. הקפידו להימנע מכוויות.
אזהרה: אין לפתוח את המכסה בזמן מזיגת מים מהקומקום.

אמצעי זהירות מיוחדים

- מקמו את הקומקום על גבי משטח שטוח, מאוזן ועמיד לחום.
- אין להשתמש או לאחסן את הקומקום בחוץ.
- אין לאחסן את הקומקום ליד תנורים חמים או מכשירי חימום.
- חלקים מסוימים של הקומקום עלולים להתחמם, אין לגעת על מנת להימנע מכוויות.
- לעולם אין לבצע שינויים מכל סוג שהוא בקומקום
- יש להשתמש רק במים קרים לצורך מילוי הקומקום.
- על מפלס המים להיות בין סימוני ה-MIN וה-MAX.
- כבו את הקומקום לפני הסרתו מהבסיס.
- יש תמיד לוודא כי המכסה סגור באופן הדוק.
- אין להרטיב את בסיס הקומקום ואת חלקו החיצוני.
- יש להשתמש בקומקום רק עם הבסיס שהגיע איתו.

מדריך פתרון בעיות

בעיה: הקומקום אינו נדלק.
פתרון: וודאו כי המתג נמצא במצב ON.

בעיה: הקומקום אינו מתחמם.
פתרון: וודאו כי מפלס המים נמצא בין סימוני ה-MIN וה-MAX.

ניקיון ותחזוקה

- לפני ביצוע ניקיון, כבו את הקומקום ונתקו אותו משקע החשמל.
- נתקו תמיד את הקומקום ואפשרו לו להתקרר לפני ניקוי.
 - נקו את חלקו החיצוני של הקומקום עם ספוג או מטלית לחים.
 - לעולם אין להכניס את הקומקום למים או כל נוזל אחר.
 - אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או בסקוצ'ים על מנת לנקות את המוצר.
 - וודאו כי הקומקום יבש לגמרי לפני שאתם מאחסנים אותו במקום קריר ויבש.

הסרת אבנית

- מכשיר זה כולל גוף חימום מובנה, ועל כן, לא תצטבר אבנית בתוכו. אינכם צריכים להסיר אבנית ממכשיר זה. עם זאת, אם ברצונכם להסיר אבנית ממכשיר זה:
1. נתקו את התקע משקע החשמל, ואפשרו למכשיר להתקרר.
 2. אם הקומקום כולל מסנן אבנית, יש להסיר את המסנן לפני הניקוי.
 3. מלאו את הקומקום בתמיסת חומץ עד למפלס ה-MAX והרתיחו.
 4. השאירו את הקומקום עם תמיסת החומץ בפנים למשך כמה שעות.
 5. רוקנו את הקומקום, מלאו במים נקיים עד למפלס ה-MAX והרתיחו. רוקנו את הקומקום.
 6. חזרו על תהליך זה פעמיים.

שימו לב: לעולם אין להשתמש באמוניה או חומר ניקוי אחר לצורך הסרת אבנית ממכשיר זה. חומרים אלה עלולים לגרום לפציעה. יש להשתמש אך ורק בתמיסת חומץ או חומרים מיוחדים להסרת אבנית הזמינים אצל קמעונאים.

תעודת אחריות

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מברכים אותך על קנייתך.

אנא הקפידו לשמור תעודת אחריות זו במקום בטוח. בכל מקרה של פניה לקבלת שרות מכוח האחריות, יש להציג את מדבקת האחריות או תעודת האחריות או אסמכתא בכתב המעידה על תאריך ומקום הרכישה של המוצר. אנו או.א.י.ג'י שיווק והפצה בע"מ ("היבואן"), מרח' הגן 8, מודיעין אחראים בזאת כלפי רוכש המוצר וכל נעבר בדיון שלו ("הצרכן"), לתקינות המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או חומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

1. האחריות למוצר היא לתקופה של שנה אחת 12 חודשים ("תקופת האחריות") שתחילתה ביום מסירת המוצר בפועל לצרכן. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם הותקן על ידי היבואן או מי מטעמו על פי דרישת היבואן כתנאי להפעלת המוצר.
2. האחריות תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל על ידי היבואן ושוקו על ידו.
3. על הצרכן לבדוק המוצר בבדיקה סבירה בתכוף לאחר קבלתו. קבלת המוצר ע"י הצרכן מהווה אישור מצידו כי המארז החיצוני של המוצר והחלקים החיצוניים שלו הינם חדשים לחלוטין, בהתאם למוזמן וללא פגם **ובכפוף להוראות חוק המכר**.
4. מוצר אשר יימצא לקוי בתוך תקופת האחריות - יתוקן על ידי היבואן, או יוחלפו בו חלקים פגומים או חלקים אשר לא תפקדו בהתאם למפרט הטכני, בחלקים חדשים ומקוריים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של היבואן ועל חשבוננו. התיקון יביא את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. לאחר התיקון, היבואן מתחייב למסור אישור בכתב שיפורט בו מהות התיקון והחלפת החלקים ככל שיתבצעו. לא תוקן המוצר כאמור - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושוי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעדו, לפי בחירת היבואן.
5. במקרה שהמוצר תוקן או הוחלף על ידי היבואן - המוצר המתוקן או המוחלף יהיה מכוסה על ידי תעודת אחריות זו ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר לתקופת האחריות המקורית. המוצר המקולקל, אם הוחלף, או החלקים המוחלפים שנותרו בידי היבואן, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש היבואן.

6. המוצרים יובאו ע"י הצרכן לתחנת השירות לשם תיקונם והם יתוקנו לא יאוחר מ-14 ימי עסקים מהיום שבו נמסר התיקון. בהעדר תחנת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והיבואן יתקנו לא יאוחר מתום שבועיים ממועד מסירתו. שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופות שנקבעו.
7. היה והתברר שהליקוי במוצר, אשר התגלה במהלך תקופת האחריות, הינו כתוצאה מהמקרים המפורטים להלן, יודיע היבואן על כך לצרכן קודם לביצוע התיקון ובמקרה כזה יהיה הצרכן חייב לשלם ליבואן בגין העבודה, החומרים, הרכיבים, האביזרים וכדומה, אשר נדרשו לצורך ביצוע העבודה, בהתאם למחירון אשר יהיה בתוקף אצל היבואן באותה עת:
- (א) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן.
 (ב) הליקוי במוצר נגרם כתוצאה מזדון או מרשלנות של הצרכן, לרבות שימוש לא נכון ו/או לא סביר ו/או שלא בהתאם להוראות המדריך למשתמש כגון כשהליקוי נגרם כתוצאה מחיבור מכני ו/או חשמלי של המוצר לאביזרים נלווים ו/או ציוד, אשר לא אושרו לשימוש עם המוצר על ידי היבואן ו/או שאינם מקוריים.
 (ג) במקרה שיבוצעו תיקונים ו/או התקנות ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או טיפולים טכניים כלשהם במוצר או בחלקים ממנו על ידי מי שלא הוסמכו לכך על ידי היבואן, בכניבות שאינן נובעות מהפרת התחייבויותיו של היבואן על-פי תעודת אחריות זו.
8. תעודת אחריות זו לא תחול על המוצר, והצרכן לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות לפי תעודת אחריות זו, ככל שהצרכן לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות, שמקור הקלקול בנזק מכוון, או השימוש שנעשה במוצר היה שימוש שאינו אישי, ביתי או משפחתי.
9. למעט התחייבותו המפורשת של היבואן כמפורט בתעודת אחריות זו, לא קיימת כל אחריות או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, של היבואן. כל אחריות למוצרים או לשימוש בהם לרבות, אך לא רק, באשר להתאמת המוצרים לשימוש בהם, תהיה בהתאם לתעודת אחריות זו ובהתאם להוראות הדין כפי שיהיה מעת לעת. במקרה של סתירה ביניהן- תגברנה הוראות הדין.
10. בתקופת האחריות ולדרישת הצרכן, יספק היבואן חלקי חילוף לתיקון המוצר. במקרה בו מחיר המוצר במועד הרכישה עלה על 300 ש"ח, יספק היבואן, לדרישת הצרכן, חלקי חילוף כאמור אף לשנה נוספת מעבר לתקופת האחריות.

11. אחריות היבואן הינה כמפורט בתעודה זו בלבד, והיא אינה חלה על כל תוספות למוצר לרבות, אך לא רק, על כבלים ואביזרים נלווים למוצר, שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.
12. בכפוף לכל דין, היבואן לא יהיה אחראי לכל נזק כלשהו שייגרם לצרכן או לצד שלישי כלשהו עקב קלקול במוצר. אחריות היבואן לא תחול על נזקים ישירים או עקיפים או תוצאתיים או אחרים שייגרמו ללקוח בקשר עם המוצר והשימוש בו.
13. משווק ו/או תחנת שרות מורשית ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי היבואן לתת אחריות ו/או התחייבות כלשהיא, אשר חורגת ממסגרת תעודת אחריות זו. כל הרחבה ו/או שינוי לתנאי תעודת אחריות זו, שלא ניתנו בכתב ע"י היבואן, לא יהיו תקפים.
14. הכיסוי על פי תעודה זו הינה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד כולל השטחים ולמעט שטחי הרשות הפלסטינית. על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בתעודת אחריות זו הינה בבתי המשפט באחת מהערים: באר שבע, תל-אביב, ירושלים וחיפה.
15. תעודת אחריות זו מופנית לשני המינים ומטעמי נוחיות בלבד מנוסחת בלשון זכר.
16. תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.
17. אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא מולאו בה כל הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.
18. יש לצרף את תעודת האחריות / חשבונית הרכישה למכשיר המובא לתיקון.
19. נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.
20. ניתן לבצע רישום אחריות באתר החברה



סרקו את הקוד
לרישום אחריות באתר

טלפון	כתובת	שם החנות	עיר
08-9327050	הגן 8 מרכז עינב	מעבדה ראשית	מודיעין
08-6332080	החרש 9	שמי-אל אלקטריק	אילת
08-8525104	מרכז מסחרי ב' חנות 24	חשמל קמי	אשדוד
08-6232717	החלוץ 102	מעבדת אקספרס פלוס	באר שבע
02-5808282	רובין 21 רמות ד'	יריד בית"ר	ירושלים
02-6231891	הגידם 1, כיכר מנורה	שירות כל	ירושלים
02-5807870	אלעזר המודעי 7	יריד בית"ר	ביתר עילית
09-8336145	ויצמן 7	כל אלקטריק	נתניה
03-9225123	פרנקפורט 2	חשמל המאיר	פתח תקווה
03-6180208	צפניה 2 (כניסה מהחניה)	מיקסור	בני ברק
03-5477745	אوسی שקין 31	מעבדת השרון	רמת השרון
09-8336145	ויצמן 7	כל אלקטריק	נתניה
053-2212768	סחרוב 19	א.ב. אביזרים	ראשון לציון
03-6872161	יהודה לייב פינסקר 4	אלקטרו בוגדרי	ראשון לציון
03-6878203	לה גרדיה 22	אלקטרו מור	תל אביב

תחנות שירות

טלפון	כתובת	שם החנות	עיר
04-6790469	יוחנן בן זכאי 18	תיקון כל טיבי	טבריה
04-9531444	הולנד 16	שירות רם	עפולה
04-6601177	ניצנים 39	שירות רם	מגדל העמק
077-4205400	זייד 1	שירות רם	טבעון
04-8620162	ביאליק 8	שירות רם - הדר	חיפה
04-8227227	רות כהן 2	שירות רם - נווה שאנן	חיפה

פרטי רישום אחריות

לקוחות יקרים

כדי לאפשר לנו לתת לכם את השירות הטוב ביותר, אנא מלאו את פרטיכם ופרטי המוצר ושלחו אלינו בדואר תוך שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק החשבונית. חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ רחוב הגנן 8, מרכז עינב, מודיעין
 טלפון: 08-9327050 | פקס: 08-9327049 | מייל: info@oig.co.il
 מידע נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

שם משפחה	שם פרטי	מס' טלפון
כתובת		
סוג המכשיר	דגם	מס' סידורי
מקום רכישה	תאריך רכישה	דואר אלקטרוני



DAVO

