

DAVO PRO

מטחנת בשר

דגם DMG3035

הוראות הפעלה

נא לשמור לשימוש עתידי



OIG
BRANDS FOR LIFE

לקוחות יקרים

אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית DAVO. אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות לשמירת בטחונכם כדי שתוכלו ליהנות מהמכשיר לאורך זמן.

אנא שמרו על חוברת זו לשימוש עתידי לשרותכם



חברת או.אי.ג'י שיווק והפצה בע"מ | רחב הגן 8, מרכז עינב, מודיעין
 טלפון: 08-9327050 | פקס: 08-9327049 | אימייל: info@oig.co.il
 מידע שימוש נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן שמשמאל המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים, מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופאי EC/96/2002 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני.



למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

מדריך למשתמש

DMG3035 בשר

בטיחות

- ⚠ קראו הוראות אלה לשימוש בטיחותי והתבוננו באיורים לפני השימוש במכשיר.
- ⚠ שמרו הוראות אלה לצורך עיון בעתיד.
- ⚠ בדקו את שהמתח המסומן על המכשיר מתאים למתח המקומי שלכם לפני חיבור.
- ⚠ לעולם אין להשתמש באביזרים מיצרן אחר. תעודת האחריות שלכם תבוטל אם המכשיר ניזוק כתוצאה מאביזרים כאלה.
- ⚠ אין להשתמש במכשיר אם כבל החשמל, התקע או חלקים אחרים ניזוקו.
- ⚠ אם כבל החשמל של מכשיר זה ניזוק, יש להחליף אותו באמצעות היצרן או מרכז שירות מורשה על מנת למנוע מצבים מסוכנים.
- ⚠ יש לנקות ביסודיות את חלקי המכשיר הבאים במגע עם אוכל לפני השימוש.
- ⚠ נתקו את המכשיר מיד אחרי כל שימוש.
- ⚠ לעולם אין להשתמש באצבע או בחפץ כלשהו כדי לדחוף חומר לתוך פתח ההזנה בזמן שהמכשיר פועל. רק הדוחפן יכול לבצע פעולה זו.
- ⚠ שמרו את המכשיר מחוץ להישג ידם של ילדים.
- ⚠ לעולם אין להשאיר את המכשיר פועל ללא השגחה.
- ⚠ כבו את המכשיר ונתקו אותו מהספקת הכוח לפני החלפת אבזרים או גישה לחלקים הנעים בעת השימוש. המתינו עד שחלקים נעים של המכשיר מפסיקים לזוז לפני הסרת אביזרים מהמכשיר.
- ⚠ לעולם אין להכניס את יחידת המנוע למים או כל נוזל אחר, וכן אין לשטוף אותה מתחת למי ברז זורמים. יש להשתמש אך ורק במטלית לחה לניקוי יחידת המנוע.
- ⚠ אין לנסות לטחון עצמות, אגוזים או פריטים קשיחים אחרים.
- ⚠ השתמשו בבקר נטול גידים, עצמות ושומן וחתכו אותו לחתיכות של

60*20*20 מ"מ בקירוב. השתמשו בעוצמה של 5N עבור ההזנה. אין לאפשר למכשיר לפעול באופן רציף למשך יותר מ-5 דקות. אפשרו למכשיר להתקרר למשך 10 דקות לפני שימוש נוסף.

⚠ אביזרים נוספים אמורים לכלול הוראות לשימוש בטיחותי בהם.

⚠ יש לספק אזהרות בכל הנוגע לסיכונים של שימוש לא נכון בצידוד.

⚠ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם לקויות פיסיות, חושיות או אינלקטואליות, או חוסר ניסיון וידע רלוונטיים, אלא תחת השגחה או הנחיה הנוגעת לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם.

⚠ יש להשגיח על ילדים על מנות לוודא כי הם אינם משחקים עם המכשיר.

⚠ אם המכשיר חסום, אנא לחצו על כפתור הפעולה ההפוכה (REV). כאשר בשר נתקע בצינורית הראש והלהב הופך את כיוון תנועתו, המכשיר יכול לחזור למצב פעולה רגיל.

⚠ יש להשליך מוצרי חשמל וסוללות בהתאם להנחיות.

⚠ אין להשליך ציוד חשמלי ואלקטרוני יחד עם שאר הפסולת הביתית. הצרכן אחראי למחזור המכשיר בסוף מחזור החיים שלו בנקודת איסוף או נקודת מכירה של ציוד חשמלי. הפרטים נקבעים לפי החוקים המקומיים. מלאו אחר הסמל, מדריך ההוראות או ההוראות שעל גבי אריזת המוצר. על ידי מחזור מכשירי חשמל, אתם מבצעים תרומה משמעותית להגנה על הסביבה.

⚠ מכשיר זה מתאים לשימוש ביתי ובמסגרות דומות, כגון: איזור המטבח בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות. על ידי לקוחות בבתי מלון וסוגי מבני מגורים אחרים.



שימוש	פונקציה
הפחתת מהירות המנוע / כיבוי אותות קוליים.	—
הגברת מהירות המנוע	+
בקרת מהירות מנוע	— מהירות —
הדלקה/כיבוי של המכשיר	
כפתור תוכנית אוטומטית 1 - בשר טחון	
כפתור תוכנית אוטומטית 2 - נקניקיות	
כפתור תוכנית אוטומטית 3 - עוגיות	
כפתור תוכנית אוטומטית 4 - פריסה	

שימוש	פונקציה
פונקציה מוטורית הפוכה	
הפעלת תוכנית, השהיית תוכנית	
מחווני פונקציית היפוך	
מחווני הפעלה של התוכנית	
הצגת ערך זמן הפעלת הטיימר	

מפרט טכני:

- טווח מתח עבודה: 220–240V
- כיבוי אוטומטי של המכשיר בעת חוסר פעילות: 10 דקות
- מספר מהירויות: 6
- הספק מקסימלי: 3000W
- הספק נקוב: 800W
- היפוך (Reverse): זמין
- הגנת עומס יתר: קיימת
- הגנה תרמית חוזרת על המנוע: קיימת
- אורך כבל החשמל: 1.30 מ'

כללי:

- בעת חוסר פעילות במשך דקה אחת בזמן הגדרות התוכנית, המכשיר ייכנס למצב המתנה.
- במצב המתנה, אם לא תתבצע כל פעולה במשך 10 דקות, המכשיר ייכבה (יעבור למצב לא פעיל).

מהירויות:

- במכשיר קיימות 6 מהירויות
מהירות 6 – מקסימלית
מהירות 1 – מינימלית.
- 1. 10%
 - 2. 25%
 - 3. 40%
 - 4. 60%
 - 5. 80%
 - 6. 100%

הגדרות ברירת מחדל לתוכניות אוטומטיות:

- בשר טחון – מהירות 6
- נקניקיות – מהירות 2
- עוגיות – מהירות 6
- חותך/פורס – מהירות 6

מציין את זמן פעולת התוכנית מרגע ההפעלה.
התצוגה מופיעה בפורמט דקות:שניות.

88:88

מהירות

בסרגל המהירות מוצגת מהירות ההפעלה שנבחרה. המהירות שנבחרה, יחד עם כל דרגות המהירות הקודמות לה, אמורה להופיע על סרגל זה.

לדוגמה: כאשר נבחרת מהירות 4 – הנורות של 1, 2, 3 ו-4 יהיו דולקות. כאשר נבחרת מהירות 2 – הנורות של 1 ו-2 יהיו דולקות.

נורית החיווי נדלקת כאשר המכשיר פועל במצב עבודה רגיל (הפעלה קדמית/ כיוון ישיר).



כאשר מצב ההיפוך (Reverse) פעיל, נורית החיווי של ההיפוך נדלקת.



בלחיצה על הכפתור:

1. מעבירים את המכשיר ממצב המתנה (Standby) למצב כבוי (Offline).
2. מעבירים את המכשיר ממצב כבוי (Offline) למצב המתנה (Standby).
3. כאשר תוכנית פועלת, לחיצה על הכפתור תעביר את המכשיר למצב המתנה ותאפס את הטיימר.



לחיצה על הכפתור עוצרת (מפסיקה זמנית) את הפעולה או מתחילה את מצב העבודה שנבחר.



הטיימר סופר את זמן פעולת המנוע בכיוון קדמי בלבד. במהלך מצב השהיה (Pause) או מצב ההיפוך (Reverse) הטיימר נעצר.

88:88

חיונים קוליים

צפצוף קצר אחד:

- בעת לחיצה על כל אחד מהכפתורים.

שני צפצופים קצרים:

- בעת כיבוי אוטומטי ממצב המתנה או ממצב עבודה.
- בסיום תוכנית או לאחר 20 דקות של פעולה.

שלושה צפצופים ארוכים:

- במקרה של הופעת שגיאה במכשיר.

נורות חיווי

- מצב כבוי (הזנת חשמל מנותקת) - אין כל חיווי.
- מצב כבוי (הזנת חשמל מחוברת) - נוריות התצוגה כבויים, אך המכשיר מחובר למתח ומוכן למעבר למצב המתנה.
- נורת החיווי של כפתור ההפעלה/כיבוי דולקת, בעוד ששאר הנוריות והכפתורים אינם מוארים.
- מצב המתנה: כל נורות התוכניות והכפתורים דולקות. התצוגה של הטיימר מציגה 00:00. אם לא מתבצעת כל פעולה במשך 10 דקות, המכשיר יעבור אוטומטית למצב כבוי.

הפעלה/ביטול של אותות קוליים

ניתן להפעיל או לבטל את האותות הקוליים כאשר המכשיר נמצא במצב המתנה.

ביטול: לחצו והחזיקו את הכפתור למשך 3 שניות.
הפעלה: לחצו והחזיקו את הכפתור למשך 3 שניות.



בחירת תוכנית אוטומטית

כדי לבחור תוכנית אוטומטית במצב המתנה (Standby), לחצו על כפתור אחת מהתוכניות.



חיווי:

הנורית של התוכנית שנבחרה תהבהב (תפעום), בעוד ששאר נורות התוכניות האוטומטיות יישארו דולקות באופן קבוע.

כדי להפעיל את התוכנית שנבחרה עם הגדרות ברירת המחדל, לחצו על כפתור ההפעלה.



בחירת תוכנית ידנית

במצב המתנה, מבלי לבחור תוכנית אוטומטית, ניתן לבחור את מהירות העבודה הרצויה.



שינוי המהירות מתבצע באמצעות הכפתורים

כדי להפעיל את התוכנית עם הפרמטרים שנבחרו, לחצו על כפתור ההפעלה.



חיווי בעת פעולה בתוכנית ידנית

- התצוגה מציגה את זמן הפעולה בפועל של הטיימר.
- נורות החיווי של התוכניות האוטומטיות אינן דולקות.
- נורית החיווי של כיוון סיבוב המנוע דולקת.
- אם פונקציית ההיפוך פעילה, נורית ההיפוך דולקת, ונורית הכיוון הישיר אינה דולקת.
- הכפתורים והנוריות של מהירות ההפעלה דולקים, והכפתור מציג את המהירות שנבחרה כעת.
- נורית החיווי של מצב הפעולה דולקת.
- נורית החיווי של הטיימר דולקת.

חיווי פעולה בתוכנית אוטומטית

- התצוגה מציגה את זמן הפעולה בפועל של הטיימר.
- נורית החיווי של התוכנית הפעילה מהבהבת, בעוד שנוריות שאר התוכניות האוטומטיות דולקות באופן קבוע.
- נורית החיווי של כיוון סיבוב המנוע דולקת.
- אם פונקציית ההיפוך פעילה – נורית ההיפוך דולקת, ונורית הכיוון הישיר אינה דולקת.
- הכפתורים והנוריות של מהירות ההפעלה דולקים, והכפתור מציג את המהירות

פונקציית השהיה

כדי לעצור את פעולת התוכנית, לחצו על כפתור השהיה. המנוע והטיימר יעצרו.

חיווי:

- התצוגה מציגה את זמן הפעולה בפועל של הטיימר.
- נורית החיווי של התוכנית הפעילה מהבהבת, בעוד שנוריות שאר התוכניות האוטומטיות דולקות באופן קבוע.
- נורית החיווי של כיוון סיבוב המנוע (קדימה או Reverse) דולקת.
- נורית החיווי של מצב הפעולה דולקת.
- נורית החיווי של חיבור החשמל דולקת.
- נורית החיווי של השהיה מהבהבת.
- כדי להמשיך את פעולת התוכנית, לחצו שוב על כפתור השהיה – המנוע והטיימר יחזרו לפעול.

פונקציית היפוך (Reverse)

פונקציה זו מאפשרת להפעיל את סיבוב המנוע בכיוון הפוך. היא ניתנת להפעלה בזמן בחירת תוכנית, במצב השהיה (Pause) או במהלך פעולת התוכנית.

מהירות סיבוב המנוע במצב זה היא מהירות 1, ואין אפשרות לשנותה.

הפעלת פונקציית ההיפוך (Reverse)

כדי להפעיל את פונקציית ההיפוך, לחצו על כפתור היפוך. לאחר הלחיצה, כאשר התוכנית פועלת, המנוע יעצור לחלוטין – ולאחר מכן יתחיל לפעול בכיוון ההפוך.

חיווי:

- התצוגה מציגה 00:00.
- נורת החיווי של התוכנית הפעילה דולקת, ושאר נוריות התוכניות האוטומטיות אינן דולקות.
- נורת החיווי של כיוון ההיפוך דולקת.
- כפתור ההיפוך מהבהב.

כדי לעצור את פעולת ההיפוך, לחצו שוב על כפתור היפוך. כדי להמשיך את התוכנית שהופסקה, לחצו על כפתור הפעלה.

משך פעולת ההיפוך הוא דקה אחת, ולאחר מכן המכשיר עובר אוטומטית למצב השהיה.

הגדרת מהירות המנוע



שינוי מהירות פעולת המנוע ניתן לבצע הן לפני תחילת פעולת התוכנית והן במהלך הפעולה.

בחירת המהירות היא בין 1 ל-6.

במצב היפוך (Reverse) לא ניתן לשנות את המהירות – הפונקציה פועלת רק במהירות 1.

טווחי המהירויות:

- 1. 10%
- 2. 25%
- 3. 40%
- 4. 60%
- 5. 80%
- 6. 100%

שינוי המהירות מתבצע על ידי לחיצה על הכפתורים   או באמצעות ויסות חלק (מגע) בכפתור החיישני – סרגל המהירות.

כדי לשנות את המהירות בכפתור החיישני, יש להחליק עם האצבע על פני הסרגל:



— מהירות —

הזזה משמאל לימין – מגבירה את המהירות.
הזזה מימין לשמאל – מפחיתה את המהירות.

ניתן לשנות את המהירות גם בהחלקה רציפה של האצבע וגם על ידי נגיעה ישירה בנקודה הרצויה על הסרגל.
לדוגמה – אם לוחצים על מרכז סרגל החיישן, תיבחר מהירות 3, והנוריות של מהירויות 1, 2 ו-3 ידלקו.

סיום פעולת התוכנית

משך הפעולה של כל תוכנית מוגבל – לא יותר מ־20 דקות. כאשר זמן זה מסתיים, התצוגה מציגה את המילה «END» למשך 3 שניות, ומושמעים שני צפצופים קצרים. לאחר מכן, המכשיר עובר אוטומטית למצב המתנה.

תקלות אפשריות

במהלך פעולת המכשיר עלולות להתרחש תקלות. כאשר מתרחשת תקלה, התצוגה תציג את הסימון «E N», כאשר N הוא מספר התקלה, והמכשיר ישמיע שלושה צפצופים ארוכים.

פירוט התקלות:

- E1 – התחממות יתר של המנוע.
- E2 – חסימה במערכת ההנעה (רדוקטור) / עומס יתר על המנוע.

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מברכים אותך על קנייתך.

אנא הקפידו לשמור תעודת אחריות זו במקום בטוח. בכל מקרה של פניה לקבלת שרות מכוח האחריות, יש להציג את מדבקת האחריות או תעודת האחריות או אסמכתא בכתב המעידה על תאריך ומקום הרכישה של המוצר. אנו או.א.י.ג'י שיווק והפצה בע"מ ("היבואן"), מרח' הגנן 8, מודיעין אחראים בזאת כלפי רוכש המוצר וכל נעבר בדיון שלו ("הצרכן"), לתקינות המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או חומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

1. האחריות למוצר היא לתקופה של שנתיים (24 חודשים) על המכשיר ("תקופת האחריות") שתחילתה ביום מסירת המוצר בפועל לצרכן. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם הותקן על ידי היבואן או מי מטעמו על פי דרישת היבואן כתנאי להפעלת המוצר.
2. האחריות תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל על ידי היבואן ושוקו על ידו.
3. על הצרכן לבדוק המוצר בבדיקה סבירה בתכוף לאחר קבלתו. קבלת המוצר ע"י הצרכן מהווה אישור מצידו כי המארז החיצוני של המוצר והחלקים החיצוניים שלו הינם חדשים לחלוטין, בהתאם למוזמן וללא פגם ובכפוף להוראות חוק המכר.
4. מוצר אשר יימצא לקוי בתוך תקופת האחריות - יתוקן על ידי היבואן, או יוחלפו בו חלקים פגומים או חלקים אשר לא תפקדו בהתאם למפרט הטכני, בחלקים חדשים ומקוריים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של היבואן ועל חשבוננו. התיקון יביא את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. לאחר התיקון, היבואן מתחייב למסור אישור בכתב שיפורט בו מהות התיקון והחלפת החלקים ככל שיתבצעו. לא תוקן המוצר כאמור - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעדו, לפי בחירת היבואן.
5. במקרה שהמוצר תוקן או הוחלף על ידי היבואן - המוצר המתוקן או המוחלף יהיה מכוסה על ידי תעודת אחריות זו ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר לתקופת האחריות המקורית. המוצר המקולקל, אם הוחלף, או החלקים המוחלפים שנותרו בידי היבואן, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש היבואן.

6. המוצרים יובאו ע"י הצרכן לתחנת השירות לשם תיקונם והם יתוקנו לא יאוחר מ-14 ימי עסקים מהיום שבו נמסר התיקון. בהעדר תחנת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והיבואן יתקנו לא יאוחר מתום שבועיים ממועד מסירתו. שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופות שנקבעו.
7. היה והתברר שהליקוי במוצר, אשר התגלה במהלך תקופת האחריות, הינו כתוצאה מהמקרים המפורטים להלן, יודיע היבואן על כך לצרכן קודם לביצוע התיקון ובמקרה כזה יהיה הצרכן חייב לשלם ליבואן בגין העבודה, החומרים, הרכיבים, האביזרים וכדומה, אשר נדרשו לצורך ביצוע העבודה, בהתאם למחירון אשר יהיה בתוקף אצל היבואן באותה עת:
- (א) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן.
 (ב) הליקוי במוצר נגרם כתוצאה מזדון או מרשלנות של הצרכן, לרבות שימוש לא נכון ו/או לא סביר ו/או שלא בהתאם להוראות המדריך למשתמש כגון כשהליקוי נגרם כתוצאה מחיבור מכני ו/או חשמלי של המוצר לאביזרים נלווים ו/או ציוד, אשר לא אושרו לשימוש עם המוצר על ידי היבואן ו/או שאינם מקוריים.
 (ג) במקרה שיבוצעו תיקונים ו/או התקנות ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או טיפולים טכניים כלשהם במוצר או בחלקים ממנו על ידי מי שלא הוסמכו לכך על ידי היבואן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת התחייבותיו של היבואן על-פי תעודת אחריות זו.
8. תעודת אחריות זו לא תחול על המוצר, והצרכן לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות לפי תעודת אחריות זו, ככל שהצרכן לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות, שמקור הקלקול בנזק מכוון, או השימוש שנעשה במוצר היה שימוש שאינו אישי, ביתי או משפחתי.
9. למעט התחייבותו המפורשת של היבואן כמפורט בתעודת אחריות זו, לא קיימת כל אחריות או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, של היבואן. כל אחריות למוצרים או לשימוש בהם לרבות, אך לא רק, באשר להתאמת המוצרים לשימוש בהם, תהיה בהתאם לתעודת אחריות זו ובהתאם להוראות הדין כפי שיהיה מעת לעת. במקרה של סתירה ביניהן- תגברנה הוראות הדין.
10. בתקופת האחריות ולדרישת הצרכן, יספק היבואן חלקי חילוף לתיקון המוצר. במקרה בו מחיר המוצר במועד הרכישה עלה על 300 ש"ח, יספק היבואן, לדרישת הצרכן, חלקי חילוף כאמור אף לשנה נוספת מעבר לתקופת האחריות.

11. אחריות היבואן הינה כמפורט בתעודה זו בלבד, והיא אינה חלה על כל תוספות למוצר לרבות, אך לא רק, על כבלים ואביזרים נלווים למוצר, שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.
12. בכפוף לכל דין, היבואן לא יהיה אחראי לכל נזק כלשהו שייגרם לצרכן או לצד שלישי כלשהו עקב קלקול במוצר. אחריות היבואן לא תחול על נזקים ישירים או עקיפים או תוצאתיים או אחרים שייגרמו ללקוח בקשר עם המוצר והשימוש בו.
13. משווק ו/או תחנת שרות מורשית ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי היבואן לתת אחריות ו/או התחייבות כלשהיא, אשר חורגת ממסגרת תעודת אחריות זו. כל הרחבה ו/או שינוי לתנאי תעודת אחריות זו, שלא ניתנו בכתב ע"י היבואן, לא יהיו תקפים.
14. הכיסוי על פי תעודה זו הינה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד כולל השטחים ולמעט שטחי הרשות הפלסטינית. על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בתעודת אחריות זו הינה בבתי המשפט באחת מהערים: באר שבע, תל-אביב, ירושלים וחיפה.
15. תעודת אחריות זו מופנית לשני המינים ומטעמי נוחיות בלבד מנוסחת בלשון זכר.
16. תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.
17. אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא מולאו בה כל הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.
18. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.
19. נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.

סרקו את הקוד
לרישום אחריות באתר



תחנות שירות

טלפון	כתובת	שם החנות	עיר
08-9327050	האופה 1 (צמוד לעוז קרמיקה)	מעבדה ראשית	מודיעין
053-3642646	ברדלס 13	המים של מנחם	אילת
08-6434103	בני משה 30	מורג מערכות	רחובות
08-8525104	קיבוץ גליות 3 חנות מס' 22	חשמל קמי	אשדוד
08-6232717	טרומפלדוס 78	מעבדת אקספרס פלוס	באר שבע
02-5808282	רובין 21 רמות ד'	יריד בית"ר	ירושלים
02-6231891	טרומפלדור 1, כיכר מנורה	שירות כל	ירושלים
077-2145300	נהר הירדן 26	מוסבכר חשמל	בית שמש
02-5807870	אלעזר המודעי 7	יריד בית"ר	ביתר עילית
03-9225123	בן ציון גאליס 18	חשמל המאיר	פתח תקווה
03-6180208	צפניה 2 (בניסה מהחניה)	מיקסור	בני ברק
03-5477745	אוישקין 31	מעבדת השרון	רמת השרון
09-8337733	דוד רמז 15	בר מנחם	נתניה
053-2212768	סחרוב 19	א.ב. אביזרים	ראשון לציון
03-6872161	יהודה לייב פינסקר 4	אלקטרו בוגדרי	ראשון לציון
03-6878203	לה גרדיה 22	אלקטרו מור	תל אביב
04-6790469	יוחנן בן זכאי 18	תיקון כל טיבי	טבריה
04-9531444	הולנד 16	שירות רם	עפולה
04-6601177	ניצנים 39	שירות רם	מגדל העמק
04-8620162	ביאליק 8	שירות רם - הדר	חיפה

פרטי רישום אחריות

לקוחות יקרים

כדי לאפשר לנו לתת לכם את השירות הטוב ביותר, אנא מלאו את פרטיכם ופרטי המוצר ושלחו אלינו בדואר תוך שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק החשבונית.

חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ רחוב הגנן 8, מרכז עינב, מודיעין
 טלפון: 08-9327050 | פקס: 08-9327049 | מייל: info@oig.co.il
 מידע נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

שם משפחה	שם פרטי	מס' טלפון
כתובת		
סוג המכשיר	דגם	מס' סידורי
מקום רכישה	תאריך רכישה	דואר אלקטרוני



OIG
BRANDS FOR LIFE

