


הוראות הפעלה
COFFEE GRINDER

ESPRESSO COFFEE FRINDER



ascaso
for coffee lovers

OIG
BRANDS FOR LIFE

לקוחות יקרים

אנו מודים לכם רכישת מוצר זה מבית ASCASO אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחברת זו כדי שתוכלו להפיק את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות לשמירת בטחונכם וכדי שתוכלו להנות מהמכשיר לאורך זמן.

אנא שמרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם

חברת או.אי.ג'י שיווק והפצה בע"מ, רח' הגן 8 מרכז עינב, מודיעין 7169506
 טלפון: 08-932072050 | פקס: 08-9327049 | מייל: info@oig.co.il
 מידע שימושי תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

לפני שימוש ראשון

הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר. למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי. הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להישאר במכשיר. בשימוש ראשון עלול להיפלט ריח לא נעים ומעט עשן - התופעה טבעית. יש להפעיל את התנור במצב ריק למשך חצי שעה בטמפרטורה המקסימלית. הקפידו לפתוח חלונות כדי לאפשר אוורור מקסימלי.

פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/96/2002 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE),



שאינו להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות

המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה.

הוראות בטיחות


יש לקרוא הוראות אלו לפני השימוש.

1. המכונה מתאימה להתקנה רק במקומות שבהם השימוש והתחזוקה שלה מוגבלים לצוות מוסמך בלבד.
2. אין להפעיל את המכונה על ידי ילדים או חסרי ניסיון.
3. אין לבצע ניקוי או תחזוקה בזמן שהמכונה מחוברת לחשמל.
4. אין לנתק את מכונת הקפה על ידי משיכת כבל החשמל.
5. כדי להבטיח בטיחות, אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, שירות לאחר המכירה או צוות מוסמך דומה בלבד.
6. לעולם אל תפעיל מכונה פגומה או מכונה עם כבל חשמל פגום.
7. אל תיגע במשטחים חמים. השתמש בידידות או ידיות.
8. נתקו מהשקע כאשר לא בשימוש ולפני ניקוי. הניחו להתקרר לפני הדבקה או הורדה של חלקים ולפני ניקוי המכונה.
9. השימוש באביזרים נלווים שלא מומלץ על ידי יצרן המכונה עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפציעה של אנשים.
10. אין לכבל להיות תלוי על קצה השולחן או השיש, או לגעת במשטחים חמים
11. אין להניח על או ליד גז חם או מבער חשמלי, או בתנור מחומם.
12. חברו תמיד תקע תחילה למכונה ולאחר מכן חבר את הכבל לשקע בקיר. כדי להתנתק, סובב כל פקד למצב "כבוי", ולאחר מכן הוצא את התקע משקע החשמל.
13. אין להשתמש במכונה עבור שימוש אחר שאינו מיועד.
14. אין לטפל במכונה עם רגליים או ידיים רטובות.
15. הציבו את המכונה על משטח ישר ויציב, הרחק מהישג ידם של ילדים ובעלי חיים וממשטחים חמים.
16. אין לטבול במים.
17. במקרה של ביצועים שגויים או תקלה, כבה את המכונה ונתק אותה.
18. מכונה זו אינה מיועדת לשימוש על ידי אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות (כולל ילדים), או חסרי ניסיון או ידע, למעט כאשר אנשים כאלה קיבלו הדרכה או פיקוח ראוי לגבי השימוש במכונה על ידי אדם האחראי לביטחונם.

19. יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכונה.
20. מכונה זו אינה מיועדת לשימוש חיצוני.
21. אין להשתמש במכונה זו אם טמפרטורת החדר היא מעל 40°C או מתחת ל- 0°C .
22. ניקוי ותחזוקת המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
23. מכשיר זה מיועד לשימוש ביישומים ביתיים ודומיהם כגון:
 - צוות אזורי מטבח בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות
 - בית חווה
 - על ידי לקוחות בבתי מלון, מוטלים וסביבות מגורים אחרות
 - סביבות מסוג לינה וארוחת בוקר.
24. הימנעו משפיכה על המחבר.
25. שימוש לא נכון במכונה עלול לגרום לפציעה.
26. זהירות: גוף החימום נתון לחום שיורי לאחר השימוש.
27. התעלמות מהאזהרות אלו עלולה לסכן את בטיחות המכונה והמשתמש כאחד.
28. המכשיר לא יוצב בארון או דומה בעת השימוש.
29. שמור את ההוראות האלה במקום בטוח.

I.1\I.1D\ I.1STEELL**	I.2\I.2D\ I.2STEELL**	1.1 MINI	1.2 MINI	
140	175	140	175	W
700	1200	700	1200	סל"ד
שטוח 54 מ"מ	קוני 38 מ"מ	שטוח 54 מ"מ	קוני 38 מ"מ	דסקיות
230	230	230	230	V
גרום 500	גרום 500	גרום 250	גרום 250	מיכל פולים
גרום 125	גרום 125	-	-	מיכל קפה טחון
407	407	330	330	גובה
162	162	130	130	רוחב
266	266	235	235	עומק
4.2 ק"ג	3.5 ק"ג	3.7 ק"ג	3 ק"ג	משקל

I.1/I.2(i-mini)




1. כפתור הדלקה / כיבוי
2. מכסה מיכל פולים
3. מיכל פולים
4. כיסוי עליון
5. וסת עובי הטחינה
7. כבל חשמל
8. פיית קפה טחון
10. מתג

הפעלה

1. יש לקרוא את ההוראות לפני השימוש.
2. יש להניח את המטחנה על משטח ישר ויציב.
3. הרכיבו את קופסת פולי הקפה (3) על מיקומו.
4. מלאו אותו בפולי קפה בכמות כזו שתיצרך על בסיס יומי. הניחו את מכסה (2) מיכל על מיקומו.
5. חברו את כבל החשמל (7) לשקע החשמל.
6. לחצו על מתג ON-OFF כדי להפעיל את המכונה (1). ה-LED המובנה ידלק. לאחר מכן, המטחנה תהיה מוכנה לטחינה.


כיוון עובי הטחינה

1. עובי הטחינה משתנה בהתאם לתערובת הקפה, הקלייה והלחות וכן יש להתאים את עובי הטחינה על בסיס יומיומי.
2. על מנת לעשות זאת יש לסובב את מתג (5) לשינוי עובי הטחינה.
3. סיבוב עם כיוון השעון גורם לטחינה דקה יותר וסיבוב נגד כיוון השעון גורם לטחינה עבה יותר.



נקיין

1. על מנת להבטיח שימוש תקין במטחנה וטחינת קפה איכותית, יש לנקות לפחות פעם בשבוע את כל החלקים הבאים במגע עם הקפה.
2. לפני הניקוי יש לנתק את המכשיר מהחשמל.
3. מיכל פולי הקפה - הוצא את המיכל החוצה ושטפו אותו בעזרת מטלית עם סבון, שטפו עם מים ויבשו היטב.



לפני הניקוי יש לנתק את המכשיר מהחשמל

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מברכים אותך על קנייתך.

אנא הקפידו לשמור תעודת אחריות זו במקום בטוח. בכל מקרה של פניה לקבלת שרות מכוח האחריות, יש להציג את מדבקת האחריות או תעודת האחריות או אסמכתא בכתב המעידה על תאריך ומקום הרכישה של המוצר. אנו או.א.י.ג'י שיווק והפצה בע"מ ("היבואן"), מרח' הגנן 8, מודיעין אחראים בזאת כלפי רוכש המוצר וכל נעבר בדיון שלו ("הצרכן"), לתקינות המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או חומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נבון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

1. האחריות למוצר היא לתקופה של שנה אחת 12 חודשים ("תקופת האחריות") שתחילתה ביום מסירת המוצר בפועל לצרכן. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם הותקן על ידי היבואן או מי מטעמו על פי דרישת היבואן כתנאי להפעלת המוצר.
2. האחריות תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל על ידי היבואן ושוקו על ידו.
3. על הצרכן לבדוק המוצר בבדיקה סבירה בתכוף לאחר קבלתו. קבלת המוצר ע"י הצרכן מהווה אישור מצידו כי המארז החיצוני של המוצר והחלקים החיצוניים שלו הינם חדשים לחלוטין, בהתאם למוזמן וללא פגם **ובכפוף להוראות חוק המכר**.
4. מוצר אשר יימצא לקוי בתוך תקופת האחריות - יתוקן על ידי היבואן, או יוחלפו בו חלקים פגומים או חלקים אשר לא תפקדו בהתאם למפרט הטכני, בחלקים חדשים ומקוריים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של היבואן ועל חשבונו. התיקון יביא את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. לאחר התיקון, היבואן מתחייב למסור אישור בכתב שיפורט בו מהות התיקון והחלפת החלקים ככל שיתבצעו. לא תוקן המוצר כאמור - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושוי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעדו, לפי בחירת היבואן.
5. במקרה שהמוצר תוקן או הוחלף על ידי היבואן - המוצר המתוקן או המוחלף יהיה מכוסה על ידי תעודת אחריות זו ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר לתקופת האחריות המקורית. המוצר המקולקל, אם הוחלף, או החלקים המוחלפים שנותרו בידי היבואן, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש היבואן.

6. המוצרים יובאו ע"י הצרכן לתחנת השירות לשם תיקונם והם יתוקנו לא יאוחר מ-14 ימי עסקים מהיום שבו נמסר התיקון. בהעדר תחנת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והיבואן יתקנו לא יאוחר מתום שבועיים ממועד מסירתו. שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופות שנקבעו.
7. היה והתברר שהליקוי במוצר, אשר התגלה במהלך תקופת האחריות, הינו כתוצאה מהמקרים המפורטים להלן, יודיע היבואן על כך לצרכן קודם לביצוע התיקון ובמקרה כזה יהיה הצרכן חייב לשלם ליבואן בגין העבודה, החומרים, הרכיבים, האביזרים וכדומה, אשר נדרשו לצורך ביצוע העבודה, בהתאם למחירון אשר יהיה בתוקף אצל היבואן באותה עת:
- (א) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן.
 (ב) הליקוי במוצר נגרם כתוצאה מזדון או מרשלנות של הצרכן, לרבות שימוש לא נכון ו/או לא סביר ו/או שלא בהתאם להוראות המדריך למשתמש כגון כשהליקוי נגרם כתוצאה מחיבור מכני ו/או חשמלי של המוצר לאביזרים נלווים ו/או ציוד, אשר לא אושרו לשימוש עם המוצר על ידי היבואן ו/או שאינם מקוריים.
 (ג) במקרה שיבוצעו תיקונים ו/או התקנות ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או טיפולים טכניים כלשהם במוצר או בחלקים ממנו על ידי מי שלא הוסמכו לכך על ידי היבואן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת התחייבותיו של היבואן על-פי תעודת אחריות זו.
8. תעודת אחריות זו לא תחול על המוצר, והצרכן לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות לפי תעודת אחריות זו, ככל שהצרכן לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות, שמקור הקלקול בנזק מכון, או השימוש שנעשה במוצר היה שימוש שאינו אישי, ביתי או משפחתי.
9. למעט התחייבותו המפורשת של היבואן כמפורט בתעודת אחריות זו, לא קיימת כל אחריות או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, של היבואן. כל אחריות למוצרים או לשימוש בהם לרבות, אך לא רק, באשר להתאמת המוצרים לשימוש בהם, תהיה בהתאם לתעודת אחריות זו ובהתאם להוראות הדין כפי שיהיה מעת לעת. במקרה של סתירה ביניהן- תגברנה הוראות הדין.
10. בתקופת האחריות ולדרישת הצרכן, יספק היבואן חלקי חילוף לתיקון המוצר. במקרה בו מחיר המוצר במועד הרכישה עלה על 300 ש"ח, יספק היבואן, לדרישת הצרכן, חלקי חילוף כאמור אף לשנה נוספת מעבר לתקופת האחריות.
11. אחריות היבואן הינה כמפורט בתעודה זו בלבד, והיא אינה חלה על כל תוספות

למוצר לרבות, אך לא רק, על כבלים ואביזרים נלווים למוצר, שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.

12. בכפוף לכל דין, היבואן לא יהיה אחראי לכל נזק כלשהו שייגרם לצרכן או לצד שלישי כלשהו עקב קלקול במוצר. אחריות היבואן לא תחול על נזקים ישירים או עקיפים או תוצאתיים או אחרים שייגרמו ללקוח בקשר עם המוצר והשימוש בו.

13. משווק ו/או תחנת שרות מורשית ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי היבואן לתת אחריות ו/או התחייבות כלשהיא, אשר חורגת ממסגרת תעודת אחריות זו. כל הרחבה ו/או שינוי לתנאי תעודת אחריות זו, שלא ניתנו בכתב ע"י היבואן, לא יהיו תקפים.

14. הכיסוי על פי תעודה זו הינה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד כולל השטחים ולמעט שטחי הרשות הפלסטינית. על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בתעודת אחריות זו הינה בבתי המשפט באחת מהערים: באר שבע, תל-אביב, ירושלים וחיפה.

15. תעודת אחריות זו מופנית לשני המינים ומטעמי נוחיות בלבד מנוסחת בלשון זכר.

16. תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

17. אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתמתו או אם לא מולאו בה כל הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.

18. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.

19. נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.

לקוחות יקרים

כדי לאפשר לנו לתת לכם את השירות הטוב ביותר,

אנא שמרו את חשבונית הרכישה.

חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ רחוב הגן 8, מרכז עינב, מודיעין
טלפון: 08-9327050 | פקס: 08-9327049 | מייל: info@oig.co.il
מידע נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

טלפון	כתובת	שם החנות	עיר
08-9327050	הגן 8 מרכז עינב	מעבדה ראשית	מודיעין
08-6332080	החרש 9	שמי-אל אלקטריק	אילת
08-8525104	מרכז מסחרי ב' חנות 24	חשמל קמי	אשדוד
074-7644460	יאיר אברהם שטרן 31	מעבדת אקספרס פלוס	באר שבע
02-5808282	רובין 21 רמות ד'	יריד בית"ר	ירושלים
02-6231891	הגידם 1, כיכר מנורה	שירות כל	ירושלים
02-5807870	אלעזר המודעי 7	יריד בית"ר	ביתר עילית
09-8336145	ויצמן 7	כל אלקטריק	נתניה
03-9225123	פרנקפורט 2	חשמל המאיר	פתח תקווה
03-6180208	צפניה 2 (כניסה מהחניה)	מיקסור	בני ברק
03-5477745	אויסישקין 31	מעבדת השרון	רמת השרון
09-8336145	ויצמן 7	כל אלקטריק	נתניה
053-2212768	סחרוב 19	א.ב. אביזרים	ראשון לציון
03-6872161	יהודה לייב פינסקר 4	אלקטרו בוגדרי	ראשון לציון
03-6878203	לה גרדיה 22	אלקטרו מור	תל אביב
04-6790469	יוחנן בן זכאי 18	תיקון כל טיבי	טבריה

04-9531444	הולנד 16	שירות רם	עפולה
04-6601177	ניצנים 39	שירות רם	מגדל העמק
077-4205400	זייד 1	שירות רם	טבעון
04-8620162	ביאליק 8	שירות רם - הדר	חיפה
04-8227227	רות כהן 2	שירות רם - נווה שאנן	חיפה

