

NOVO

מכשיר להכנת פנקייק

NPM 501

הוראות הפעלה

נא לשמור לשימוש עתידי



OIG
BRANDS FOR LIFE

לקוחות יקרים

אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית NOVO. אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות לשמירת בטחונכם וכדי שתוכלו להינות מהמכשיר לאורך זמן. אנא שימרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם

חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ, הגנן 8, מרכז עינב, מודיעין
טלפון: 08-9327050 | פקס: 08-9327049 | מייל: info@oig.co.il
מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להישאר במכשיר.
- בשימוש ראשון עלול להיפלט ריח לא נעים ומעט עשן - התופעה טבעית.

פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/96/2002 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.



בללי

- לפני השימוש אנא קראו בעיון את ההוראות הבאות, שמרו את החוברת במקום זמין כדי להיעזר בה במקרה הצורך.
- לאחר הסרת האריזה בדקו שהמוצר תקין.
- אין להשאיר את חומרי האריזה בהישג ידם של ילדים.

הוראות בטיחות

יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי.

- ⚠ ודאו שמתח החשמל בביתכם תואם את המצויין בתחתית המכשיר.
- ⚠ חברו תמיד לשקע עם הארקה.
- ⚠ הניחו את המכשיר כך שבבל החשמל לא ייתלה מעבר לשולחן או ייגע במשטח חם.
- ⚠ אל תאפשרו מגע של הכבל עם חלקים חמים במכשיר.
- ⚠ פני הבישול והחלקים המתכתיים עלולים להתחמם מאוד – הימנעו ממגע ישיר.
- ⚠ ילדים אינם רשאים לנקות או לבצע תחזוקה ללא השגחה.
- ⚠ אין להפעיל את המכשיר באמצעות טיימר חיצוני או שלט רחוק.
- ⚠ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- ⚠ במקרה של נזק לכבל החשמל – יש להחליפו רק אצל יצרן המכשיר או במרכז שירות מורשה.
- ⚠ אם משתמשים הם בעלי מגבלות פיזיות/חושיות/מנטליות או חסרי ניסיון – יש להשגיח עליהם ע"י מבוגר אחראי.
- ⚠ יש לוודא שהילדים אינם משחקים במכשיר.
- ⚠ אין להשאיר את המכשיר פועל ללא השגחה. הקפידו להשגיח שילדים לא ישחקו עם המכשיר.
- ⚠ אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- ⚠ מכשיר זה לא נועד להפעלה באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שלט רחוק נפרדת.

לפני שימוש ראשון

- משטח טפולון מונע הדבקה.
- מרחו שכבה דקה של שמן צמחי בעזרת נייר סופג או מטלית רכה, ונגבו שאריות עודפות.
- בהמשך, אין חובה לשמן בכל שימוש, אבל מומלץ למרוח מעט שמן לפני כל הכנה כדי לשמור על איכות הציפוי ולמנוע הדבקה.
- אם נשארות שאריות מזון על המשטח בזמן העבודה – גרדו בעדינות עם מרית שטוחה ונגבו עם נייר סופלהסרת שאריות בזמן שימוש – גרדו בעדינות עם מרית שטוחה ונגבו בנייר סופג רך.

חימום מוקדם

- חברו את כבל החשמל היטב לבסיס המכשיר ורק אז לשקע.
- יש להמתין 3–6 דקות לחימום מוקדם.
- החום נשמר אוטומטית בטמפרטורת בישול אידיאלית.
- בשימוש ראשון ייתכן שיופיע ריח קל או עשן – זה תקין.

הכנת הפנקייקים

- השתמשו בכף המדידה המצורפת למינון הבלילה.
- שפכו במרכז הצלחת.
- פזרו בעזרת גב הכף בצורה עגולה.
- טיפ: נקו את הכף אחרי כל שימוש וטבלו בכוס מים להקלת הפעולה.
- הפכו את הפנקייק לאחר חצי מזמן הבישול
- זמן בישול רגיל – 30–60 שניות.
- פנקייקים עבים או מקמח מלא עלולים לדרוש זמן בישול ארוך יותר.

ניקוי

- נתקו מהחשמל ותנו למכשיר להתקרר לגמרי.
- לעולם אל תטבלו את המכשיר במים.
- נקו את פני הבישול בעזרת ספוג רך, מים חמים וחומר ניקוי כלים עדין.
- ספוגים ייעודיים לכלי טפולן מתאימים במיוחד.
- אין להשתמש באבקות ניקוי, ספוגים שוחקים, צמר פלדה, אקונומיקה, קריסטלי סודה או חומרי ניקוי לתנור.
- נקו תמיד לאחר כל שימוש כדי למנוע הצטברות שאריות מזון.

חלקי המכשיר



1. משטח בישול עם ציפוי מונע הדבקה
2. גוף המכשיר.
3. ידיות מבודדות חום
4. כף מדידה
5. מרית



מתכונים

קרפ צרפתי קלאסי

- בקערה: 250 גרם קמח מנופה + קורט מלח.
- הוסיפו 3 ביצים ו־500 מ"ל חלב (תחילה חצי מהכמות).
- ערבבו בהדרגה עד לקבלת מרקם של שמנת דלילה.
- הקציפו היטב להעלמת גושים.

בלילת פנקייק אנגלי

- בקערה: 200 גרם קמח + קורט מלח.
- הוסיפו 2 ביצים ו־600 מ"ל חלב (או חצי חלב חצי מים).
- ערבבו בהדרגה עד למרקם חלק.

פנקייק מחיטה מלאה

- 150 גרם קמח מלא + 30 גרם קמח לבן + כפית מלח.
- הוסיפו 2 ביצים + 300 מ"ל חלב + 300 מ"ל מים.
- ערבבו עד בלילה חלקה במרקם שמנת.

תעודת אחריות

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מברכים אותך על קנייתך.

אנא הקפידו לשמור תעודת אחריות זו במקום בטוח. בכל מקרה של פניה לקבלת שרות מכוח האחריות, יש להציג את מדבקת האחריות או תעודת האחריות או אסמכתא בכתב המעידה על תאריך ומקום הרכישה של המוצר. אנו או.א.י.ג'י שיווק והפצה בע"מ ("היבואן"), מרח' הגנן 8, מודיעין אחראים בזאת כלפי רוכש המוצר וכל נעבר בדין שלו ("הצרכן"), לתקינות המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או חומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

1. האחריות למוצר היא לתקופה של שנה אחת 12 חודשים ("תקופת האחריות") שתחילתה ביום מסירת המוצר בפועל לצרכן. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם הותקן על ידי היבואן או מי מטעמו על פי דרישת היבואן כתנאי להפעלת המוצר.

2. האחריות תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל על ידי היבואן ושיווקו על ידו.

3. על הצרכן לבדוק המוצר בבדיקה סבירה בתכוף לאחר קבלתו. קבלת המוצר ע"י הצרכן מהווה אישור מצידו כי המארז החיצוני של המוצר והחלקים החיצוניים שלו הינם חדשים לחלוטין, בהתאם למוזמן וללא פגם **ובכפוף להוראות חוק המכר**.

4. מוצר אשר ימצא לקוי בתוך תקופת האחריות - יתוקן על ידי היבואן, או יוחלפו בו חלקים פגומים או חלקים אשר לא תפקדו בהתאם למפרט הטכני, בחלקים חדשים ומקוריים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של היבואן ועל חשבוננו. התיקון יביא את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. לאחר התיקון, היבואן מתחייב למסור אישור בכתב שיפורט בו מהות התיקון והחלפת החלקים ככל שיתבצע. לא תוקן המוצר כאמור - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעדו, לפי בחירת היבואן.

5. במקרה שהמוצר תוקן או הוחלף על ידי היבואן - המוצר המתוקן או המוחלף יהיה מכוסה על ידי תעודת אחריות זו ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא

תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר לתקופת האחריות המקורית. המוצר המקולקל, אם הוחלף, או החלקים המוחלפים שנתרו בידי היבואן, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש היבואן.

6. המוצרים יובאו ע"י הצרכן לתחנת השירות לשם תיקונם והם יתוקנו לא יאוחר מ-14 ימי עסקים מהיום שבו נמסר התיקון. בהעדר תחנת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והיבואן יתקנו לא יאוחר מתום שבועיים ממועד מסירתו. שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופות שנקבעו.

7. היה והתברר שהליקוי במוצר, אשר התגלה במהלך תקופת האחריות, הינו כתוצאה מהמקרים המפורטים להלן, יודיע היבואן על כך לצרכן קודם לביצוע התיקון ובמקרה כזה יהיה הצרכן חייב לשלם ליבואן בגין העבודה, החומרים, הרכיבים, האביזרים וכדומה, אשר נדרשו לצורך ביצוע העבודה, בהתאם למחירון אשר יהיה בתוקף אצל היבואן באותה עת:

(א) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן.
 (ב) הליקוי במוצר נגרם כתוצאה מזדון או מרשלנות של הצרכן, לרבות שימוש לא נכון ו/או לא סביר ו/או שלא בהתאם להוראות המדריך למשתמש כגון כשהליקוי נגרם כתוצאה מחיבור מכני ו/או חשמלי של המוצר לאביזרים נלווים ו/או ציוד, אשר לא אושרו לשימוש עם המוצר על ידי היבואן ו/או שאינם מקוריים.
 (ג) במקרה שיבוצעו תיקונים ו/או התקנות ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או טיפולים טכניים כלשהם במוצר או בחלקים ממנו על ידי מי שלא הוסמכו לכך על ידי היבואן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת התחייביותיו של היבואן על-פי תעודת אחריות זו.

8. תעודת אחריות זו לא תחול על המוצר, והצרכן לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות לפי תעודת אחריות זו, ככל שהצרכן לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות, שמקור הקלקול בנזק מכוון, או השימוש שנעשה במוצר היה שימוש שאינו אישי, ביתי או משפחתי.

9. למעט התחייבותו המפורשת של היבואן כמפורט בתעודת אחריות זו, לא קיימת

כל אחריות או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, של היבואן. כל אחריות למוצרים או לשימוש בהם לרבות, אך לא רק, באשר להתאמת המוצרים לשימוש בהם, תהיה בהתאם לתעודת אחריות זו ובהתאם להוראות הדין כפי שיהיה מעת לעת. במקרה של סתירה ביניהן - תגברנה הוראות הדין.

10. בתקופת האחריות ולדרישת הצרכן, יספק היבואן חלקי חילוף לתיקון המוצר. במקרה בו מחיר המוצר במועד הרכישה עלה על 300 ש"ח, יספק היבואן, לדרישת הצרכן, חלקי חילוף כאמור אף לשנה נוספת מעבר לתקופת האחריות.

11. אחריות היבואן הינה כמפורט בתעודה זו בלבד, והיא אינה חלה על כל תוספות למוצר לרבות, אך לא רק, על כבלים ואביזרים נלווים למוצר, שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.

12. בכפוף לכל דין, היבואן לא יהיה אחראי לכל נזק כלשהו שייגרם לצרכן או לצד שלישי כלשהו עקב קלקול במוצר. אחריות היבואן לא תחול על נזקים ישירים או עקיפים או תוצאתיים או אחרים שייגרמו ללקוח בקשר עם המוצר והשימוש בו.

13. משווק ו/או תחנת שרות מורשית ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי היבואן לתת אחריות ו/או התחייבות כלשהיא, אשר חורגת ממסגרת תעודת אחריות זו. כל הרחבה ו/או שינוי לתנאי תעודת אחריות זו, שלא ניתנו בכתב ע"י היבואן, לא יהיו תקפים.

14. הכיסוי על פי תעודה זו הינה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד כולל השטחים ולמעט שטחי הרשות הפלסטינית. על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בתעודת אחריות זו הינה בבתי המשפט באחת מהערים: באר שבע, תל-אביב, ירושלים וחיפה.

15. תעודת אחריות זו מופנית לשני המינים ומטעמי נוחיות בלבד מנוסחת בלשון זכר.

16. תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

17. אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתמתו או אם לא מולאו בה כל

הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.

18. יש לצרף את תעודת האחריות / חשבונית הרכישה למכשיר המובא לתיקון.

19. נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.

20. ניתן לבצע רישום אחריות באתר החברה

סרקו את הקוד

לרישום אחריות באתר



תחנות שירות

טלפון	כתובת	שם החנות	עיר
08-9327050	שדרות המלאכות 10	מעבדה ראשית	מודיעין
053-3642646	ברדלס 13	המים של מנחם	אילת
08-6434103	הרצל 125 פינת בני משה	מורג מערכות	רחובות
08-8525104	מרכז מסחרי ב' חנות 24	חשמל קמי	אשדוד
074-7644460	החלוץ 102	מעבדת אקספרס פלוס	באר שבע
02-5808282	רובין 21 רמות ד'	יריד בית"ר	ירושלים
02-6231891	הגידם 1, כיכר מנורה	שירות כל	ירושלים
02-5807870	אלעזר המודעי 7	יריד בית"ר	ביתר עילית
03-9225123	פרנקפורט 2	חשמל המאיר	פתח תקווה
03-6180208	צפניה 2 (כניסה מהחניה)	מיקסור	בני ברק
03-5477745	אוסישקין 31	מעבדת השרון	רמת השרון
09-8337733	דוד רמז 15	בר מנחם	נתניה
053-2212768	סחרוב 19	א.ב. אביזרים	ראשון לציון
03-6872161	יהודה לייב פינסקר 4	אלקטרו בוגדרי	ראשון לציון
03-6878203	לה גרדיה 22	אלקטרו מור	תל אביב
04-6790469	יוחנן בן זכאי 18	תיקון כל טיבי	טבריה

טלפון	כתובת	שם החנות	עיר
04-9531444	הולנד 16	שירות רם	עפולה
04-6601177	ניצנים 39	שירות רם	מגדל העמק
077-4205400	זייד 1	שירות רם	טבעון
04-8620162	ביאליק 8	שירות רם - הדר	חיפה

פרטי רישום אחריות

לקוחות יקרים

כדי לאפשר לנו לתת לכם את השירות הטוב ביותר, יש לפעול באחת הדרכים הבאות:

1. מלאו את פרטיכם ופרטי המוצר ושלחו אלינו בדואר תוך שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק החשבונית.
2. סרקו את הבקוד או מלאו את פרטיכם באתר החברה.
3. שמרו את חשבונית הרכישה בבית.

חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ רחוב הגנן 8, מרכז עינב, מודיעין
 טלפון: 08-9327050 | פקס: 08-9327049 | מייל: info@oig.co.il
 מידע נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

שם משפחה	שם פרטי	מס' טלפון
כתובת		
סוג המכשיר	דגם	מס' סידורי
מקום רכישה	תאריך רכישה	דואר אלקטרוני

OIG
BRANDS FOR LIFE